

MANUEL D'UTILISATION —

GK-816 CLAVIER DE JEU ILLUMINÉ

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions soigneusement et les conserver pour référence future.

8036986A



CARACTÉRISTIQUES :


- 15 touches programmables avec fonction d'enregistrement macro personnalisable
- Choix de 3 variations d'illumination arc-en-ciel DEL - chaque option avec 7 couleurs DEL
- Connectivité 'brancher et jouer'
- Supporte Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
- 26 touches anti-fantôme permettant d'appuyer jusqu'à 26 touches simultanément


FONCTIONS :

1. Ce clavier supporte l'appui simultané de 26 touches. (« Q », « A », « Z », « W », « S », « X », « E », « D », « C », « R », « F », « V », « T », « G », « B », « M », « espace », « ↑(haut) », « ↓(bas) », « ←(gauche) », « (droite)→ », « TAB », « Ctrl-L », « Shift-L », « Alt-L », « Caps LOCK »)
2. Appuyez la touche DEL pour allumer ou éteindre l'éclairage DEL.
3. Pour ajuster le rétroéclairage : appuyez « Press FN+Page Up » pour augmenter l'éclairage, appuyez « Press FN+Page Down » pour réduire l'éclairage. L'éclairage par défaut est celui du milieu.
4. Pour le mode de clignotement, appuyez « FN+ », pour accélérer le clignotement appuyez « FN+ = », et pour le ralentir appuyez « FN+ - ».
5. Appuyez « FN+Q » pour ajuster la vitesse de retransmission de frappe (2 vitesses, la vitesse par défaut est normale)
6. Supporte 3 macros personnalisés <M1-M3>, (Rec G1-G5) et peut être enregistré manuellement; on peut enregistrer 15 octets pour chaque macro.



GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMES PERSONNALISÉS :

M1 (G1-G5)


1. Appuyez sur M1
2. Appuyez sur la touche d'enregistrement , les voyants lumineux « NUM/Caps LOCK/Win LOCK » clignoteront lentement.
3. Appuyez G1, les voyants lumineux « NUM/Caps LOCK/Win LOCK » clignoteront rapidement.
4. Sélectionnez le programme à modifier (15 octets et limite de frappe de 30 secondes)












5. Appuyez sur la touche d'enregistrement  à nouveau pour terminer la commande, les voyants « NUM/Caps LOCK/Win LOCK » cesseront de clignoter et retourneront à l'état normal avant la programmation.
6. Étapes semblables pour définir les programmes G2-G5.








M2 (G1-G5)

1. Appuyez sur M2
2. Appuyez sur la touche d'enregistrement , les voyants lumineux « NUM/Caps LOCK/Win LOCK » clignoteront lentement.
3. Appuyez G1, les voyants lumineux « NUM/Caps LOCK/Win LOCK » clignoteront rapidement.
4. Sélectionnez le programme à modifier (15 octets et limite de frappe de 30 secondes)
5. Appuyez sur la touche d'enregistrement  à nouveau pour terminer la commande, les voyants « NUM/Caps LOCK/Win LOCK » cesseront de clignoter et retourneront à l'état normal avant la programmation.
6. Étapes semblables pour définir les programmes G2-G5.

Utilisez de la même façon pour personnaliser la programmation M1 (G2-G5), M2 (G2-G5) et M3 (G1-G5).

Appuyez et maintenez appuyé « Fn » +  pendant 2 secondes pour supprimer l'information d'enregistrement, le rétroéclairage clignotera pendant 3 secondes pour sortir automatiquement. Si vous excédez les octets ou le temps de frappe, l'enregistrement sortira automatiquement.

Fn+	F1		Média
Fn+	F2		Volume -
Fn+	F3		Volume +
Fn+	F4		Sourdine
Fn+	F5		Arrêt
Fn+	F6		Piste précédente
Fn+	F7		Lecture/pause
Fn+	F8		Piste suivante
Fn+	F9		Courriel
Fn+	F10		Accueil
Fn+	F11		Verrouiller

Fn+	F12 	Calculatrice
Fn+	Win-L 	Verr. Win
Fn+	W	Changement de touches AWSD avec les flèches 
Fn+	Q	Ajuster le taux de frappe (2 niveaux)
Fn+		Allumer le rétroéclairage et clignotement
Fn+	(-_)	Ralentir le rétroéclairage et changer la vitesse
Fn+	(+=)	Accélérer le rétroéclairage et changer la vitesse
		Commuter entre 3 couleurs
Fn+	Page Up	Rétroéclairage pâle
Fn+	Page Down	Rétroéclairage foncé
Fn+		Effacer la fonction macro
Fn+		Contrôle du rétroéclairage

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

CAN ICES-3(B)

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.lasource.ca



Veuillez recycler