

MANUEL D'UTILISATION —

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions soigneusement et les conserver pour référence future.

8049944**CONTENU DE L'EMBALLAGE :**

- Station de charge double
- Adaptateur CA
- Manuel d'utilisation

COMMENT UTILISER LA STATION DE CHARGE DOUBLE

1. Insérer délicatement l'extrémité micro-USB de l'adaptateur CA dans la prise situé au dos de la station de charge double.
2. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur CA à une prise murale.

REMARQUE : Une fois sous tension, les voyants à DEL de la station de charge s'allumeront en bleu.

3. Pour charger, placer la manette à l'envers sur une des fiches de charge micro-USB.
4. Pour charger une autre manette, la placer sur l'autre fiche de charge micro-USB.
5. Pendant la charge, le voyant à DEL passera au rouge. Lorsque la manette est entièrement chargée, le voyant DEL passera au bleu.

REMARQUE :

- Chaque prise de charge dispose de son propre voyant DEL et ce dernier passera au rouge ou au bleu en conséquence.
- Lorsque la manette est entièrement chargée, veuillez la retirer de la station de charge.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas tenter de démonter le produit.
- Toute modification du produit pourrait causer des dommages au produit, annuler sa garantie ou pourrait causer des blessures.
- Entreposer et utiliser à des températures entre 32°F et 113°F.
- Ne pas permettre à ce produit d'entrer en contact avec des liquides.
- Ne pas placer ce produit près d'une source de chaleur ou d'une flamme.
- Ne pas le lancer ou le secouer.
- Ne pas l'utiliser s'il a subi un choc ou s'il est endommagé.
- Utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants de nettoyage puissants.

CAN ICES-3(B)**GARANTIE - LA SOURCE**

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.lasource.ca

© 2016 La Source
Tous droits réservés.



Veuillez recycler