

# TUQUE STÉRÉO SANS FIL

Manuel d'utilisation

8075938/9, 8075861/2

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tuque stéréo sans fil
- Câble de charge USB
- Manuel d'utilisation

## BOUTONS

▶|| Sous tension/Hors tension/PAUSE/  
Répondre à un appel/Terminer un appel/Recomposer

- Diminution du  
volume/  
piste PRÉCÉDENTE



+ Augmentation du  
volume/ piste SUIVANTE

## COMMENCER

### CHARGER

Utilisez le câble de charge USB inclus pour charger complètement la tuque avant la première utilisation.

- La DEL rouge s'allumera pendant la charge de la tuque
- La DEL rouge s'éteindra une fois la charge terminée

## APPARIEMENT

- Appuyez sur le bouton ▶|| et maintenez-le enfoncé pour activer Bluetooth®, les lumières rouge et bleue clignoteront
- Activez Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez l'un des numéros suivants :
  - 8075938 pour la tuque noir
  - 8075939 pour la tuque gris
  - 8075861 pour la tuque noir avec pompon
  - 8075862 pour la tuque crème avec pompon
- Une fois l'appariement réussi, la DEL bleue reste allumée

**REMARQUE :** Le tuque s'appariera automatiquement avec un appareil déjà apparié à condition que le Bluetooth® soit activé et dans la portée. Pour appairer à un autre appareil, appuyez sur le bouton ▶|| et maintenez-le enfoncé pour vous déconnecter, puis suivez les étapes ci-dessus pour appairer un nouvel appareil.

## CONSIGNES D'UTILISATION

### ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

- Lorsque la tuque est appariée avec succès, appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil pour commencer à écouter la musique
- Appuyez sur le bouton ▶|| de la tuque pour effectuer une pause et pour reprendre l'écoute de la piste
- Appuyez sur + pour passer à la piste suivante, maintenez + enfoncé pour augmenter le volume
- Appuyez sur - pour passer à la piste précédente, maintenez - enfoncé pour diminuer le volume

## RÉPONDRE AUX APPELS

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur ▶||, appuyez une seconde fois pour mettre fin à un appel
- Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyez deux fois sur ▶||

## MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- La tuque sera hors tension après cinq minutes, sans connexion Bluetooth®

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Nettoyer les taches en cas de besoin
- Si la tuque doit être lavé, retirez les haut-parleurs du côté gauche et du côté droit. Il y a un point d'accès à l'arrière de la tuque où les haut-parleurs peuvent être retirés puis réinstallés
- Lavage à la main seulement

## MISE EN GARDE

- Garder la tuque/haut-parleur/micro sec pendant l'utilisation
- Ne pas désassembler ou modifier la tuque/haut-parleur/micro
- Ne pas lancer ou laisser tomber la tuque/haut-parleur/micro

## SPÉCIFICATIONS

Bluetooth®	V4.2
Fréquence	20 Hz - 20 kHz
Distance de transmission	approx. 10 m (33 pi.)
Pile Li-polymère	3,7V/180 mA
Temps de charge	2,5 heures
Temps de veille	approx. 80 heures
Temps continu de fonctionnement	approx. 4-6 heures
Sensibilité	45 dB
Impédance	32 Ω
Puissance nominale	.01 W
Puissance max. de sortie	5V/500 m

## Bluetooth®

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Énoncé FCC en matière de l'exposition à la radiation

Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. Cet appareil peut être utilisé en condition d'exposition portative sans restriction.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

## AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR 247

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. NMB-3 (B).

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC : 255A-8075938

ID FCC : 2AILN255A - 8075938



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2018 La Source. Tous droits réservés.

