V | T A L TROUSSE DE CHARGE USB-C™ Manuel d'utilisation

INCLUS

- · Chargeur portatif 5 000 mAh
- Chargeur de voiture 2,4 A
- Chargeur mural 2,4 A
- Câble micro USB de 4 pi
- Câble USB-C™ de 4 pi
- Manuel d'utilisation

POUR COMMENCER

CHARGEMENT DE VOTRE CHARGEUR PORTATIF

Utilisez le câble de charge fourni pour charger complètement le chargeur portatif avant la première utilisation.

- Le voyant DEL blanc clignotera pendant la charge.
- Les quatre voyants DEL blancs resteront allumés une fois la charge terminée.
- Débranchez le chargeur une fois qu'il est complètement chargé.

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

Branchez votre appareil au chargeur portatif, de voiture ou mural à l'aide du câble micro USB ou USB-C™ inclus.

Le chargement débutera. Les voyants DEL blancs indiqueront l'autonomie actuelle du chargeur portatif pendant le chargement de l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

 Capacité de la pile :
 5 000 mAh

 Entrée micro USB :
 CC 5 V-2 000 mA

 Sortie USB 1 :
 CC 5 V-2 100 mA

 Sortie USB 2 :
 CC 5 V-2 100 mA

Entrée du chargeur de voiture : 12-24 V Sortie du chargeur de voiture : 5 V/ 2,4A Sortie du chargeur mural : 5 V/ 2,4A

AVERTISSEMENT

- Pendant le chargement, il est normal que le boîtier du chargeur portatif devienne chaud. Utilisez-le dans un endroit bien aéré.
- Gardez le chargeur portatif loin des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.
- N'UTILISEZ PAS le chargeur portatif s'il est mouillé ou endommagé pour éviter les décharges électriques, les explosions et les blessures.
 La réparation inappropriée de cet appareil peut placer l'utilisateur en danger.
- N'UTILISEZ PAS le chargeur portatif les mains mouillées.
- N'UTILISEZ PAS ce chargeur portatif s'il est endommagé ou s'il a été modifié, car il pourrait réagir de façon imprévue et causer un incendie, une explosion ou des blessures.
- N'UTILISEZ PAS ce chargeur portatif à d'autres fins que son usage prévu.



LA PILE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU ÉLIMINÉE DE FAÇON APPROPRIÉE.

Communiquez avec votre centre de gestion des déchets dangereux local pour

de l'information sur les programmes de recyclage ou d'élimination de votre région.

CAN ICES-3(B)/CAN NMB-3(B)



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

