

GUIRLANDE DE LUMIÈRES À BULLES

Manuel d'utilisation

8085217

INCLUS

- Longueur de 7 m
- 50 lumières à bulles attachées
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- IP65 – résistant à l'eau
- Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

POUR COMMENCER

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 2 piles AA (vendues séparément) en respectant la polarité indiquée. **NE PAS** mélanger des piles neuves avec des piles usagées; ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles, et allumez les lumières.
Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode d'éclairage à un autre :

1–Combinaison

2–Ondulation

3–Séquentiel

4–Lueur lente

5–Écoulement d'eau

6–Affaiblissement lent

7–Scintillement

8–Fixe (MARCHE)

9–Éteint (ARRÊT)

AVERTISSEMENT

- Les ampoules DEL ne peuvent pas être remplacées
- **NE PAS** installer les piles lorsque le produit est encore dans son emballage
- Déroulez complètement les lumières, et dénouez le câble avant de le brancher
- Retirer les piles si vous n'utilisez pas l'appareil
- **NE PAS** utiliser si le produit est endommagé
- **NE PAS** exposer à la chaleur directe, au feu ou immerger dans l'eau
- **NE PAS** de brancher ou de faire fonctionner d'autres guirlandes lumineuses à partir de ce produit
- **NE PAS** essayer de retirer les ampoules; les ampoules DEL ne peuvent pas être remplacées
- Les piles devront être retirées et remplacées uniquement par des adultes
- Protégez le produit contre les objets pointus ou potentiellement dangereux pour éviter d'endommager l'isolant du câble