

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Rideau de guirlandes lumineuses DEL
- Câble USB
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur 2 m (6,5 pi) et largeur 2 m (6,5 pi)
- 200 lumières DEL
- 8 modes d'éclairage

COMMENCER

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 3 piles AA (vendues séparément) en respectant la polarité (+/-) indiquée. (Ne mélangez pas les piles usées et les piles neuves, ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles et allumez le boîtier de piles.
4. Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode d'éclairage à un autre :
 - 1—Combinaison
 - 2—Ondulation
 - 3—Séquentiel
 - 4—Lueur lente
 - 5—Écoulement d'eau
 - 6—Affaiblissement lent
 - 7—Scintillement
 - 8—Fixe (MARCHE)
 - 9—ARRÊT

RACCORDEMENT USB

1. Branchez le câble micro USB au boîtier de piles.
2. Connectez le câble USB à un chargeur mural (vendu séparément) ou à une autre source d'alimentation.
3. Illumez la lumière.
4. Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode d'éclairage à un autre :
 - 1—Combinaison
 - 2—Ondulation
 - 3—Séquentiel
 - 4—Lueur lente
 - 5—Écoulement d'eau
 - 6—Affaiblissement lent
 - 7—Scintillement
 - 8—Fixe (MARCHE)
 - 9—ARRÊT

SPÉCIFICATIONS :

Longueur :	2 m (6,5 pi)
Largeur :	2 m (6,5 pi)
Nombre de DEL :	200 lumières DEL
Matériau du câble :	PVC + câble en cuivre
Pile :	3 piles AA (vendues séparément)
Températures de fonctionnement :	-30 à 60 °C

AVERTISSEMENTS :

- **NE PAS** utiliser le produit s'il est endommagé
- **NE PAS** exposer la guirlande à une source de chaleur directe ou une flamme et ne pas l'immerger dans l'eau
- **NE PAS** tenter d'allumer d'autres guirlandes à partir de ce produit
- **NE PAS** tenter de retirer les ampoules, les ampoules DEL ne peuvent pas être remplacées
- **NE PAS** essayer de brancher avec une rallonge
- Les piles doivent être retirées et remplacées uniquement par des adultes
- Retirer les piles si la guirlande est inutilisée
- Protéger le produit des objets pointus ou potentiellement dommageables pour éviter d'endommager la guirlande



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2022 La Source. Tous droits réservés.

