



INCLUS

- Lunettes de soleil polarisées
- Étui et sac de protection
- Écouteurs monos
- Chiffon de nettoyage
- Câble de charge USB
- Manuel d'utilisation

CONSIGNES D'UTILISATION**RECHARGE**

Utilisez le câble de charge USB fourni pour charger complètement les lunettes de soleil avant la première utilisation. Le témoin DEL sera allumé. Le témoin DEL sera allumé en rouge durant la recharge des lunettes. Une fois la recharge terminée, le témoin DEL deviendra bleu.

MISE EN MARCHÉ



- Appuyez et maintenir appuyé le bouton  pour mettre les lunettes de soleil en marche. Les témoins DEL rouge et bleu clignoteront et les lunettes de soleil se mettront en marche
- Appuyez et maintenir appuyé le bouton  pour éteindre les lunettes de soleil. Le témoin DEL rouge clignotera et les lunettes de soleil s'éteindront

APPARIEMENT



1. Mettez les lunettes de soleil en marche. Le témoin DEL clignotera en rouge et bleu pour indiquer qu'elles sont en mode d'appariement.
2. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « 8089424 ».

REMARQUE : Les lunettes de soleil s'apparieront automatiquement avec les appareils précédemment appariés si la fonction Bluetooth® est activée et si l'appareil se trouve à portée.

POUR ÉCOUTER LA MUSIQUE

- Appuyez sur  pour reprendre la lecture quand l'appareil est en pause et appuyez sur  pour effectuer une pause quand l'appareil effectue la lecture

RÉPONDRE/METTRE FIN À APPEL

- Appuyez une fois sur le bouton  pour répondre à un appel
- Appuyez à nouveau sur le bouton  pour mettre fin à l'appel

SUIVANTE/PRÉCÉDENTE

- Appuyez sur le bouton + pour sauter à la piste suivante
- Appuyez sur le bouton - pour revenir à la piste précédente

RÉGLER LE VOLUME

- Appuyez sur le bouton + et maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume
- Appuyez sur le bouton - et maintenez-le enfoncé pour réduire le volume

FONCTION MICRO USB

- Connectez les écouteurs-boutons inclus à l'aide du port micro USB

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**Les lunettes de soleil ne s'allument pas**

- Veillez à ce que vos lunettes de soleil soient pleinement chargées avant la première utilisation.

Pas de son

- Vérifiez la connexion entre vos lunettes de soleil et la source audio. Si nécessaire, rétablissez la connexion
 - Ajustez le niveau de volume à un niveau approprié

Problèmes d'appariement

- Vérifiez que la fonction Bluetooth® soit activée et que votre téléphone intelligent se trouve à portée
- Vérifiez que vos lunettes de soleil soient encore en mode d'appariement
- Remettez en marche les lunettes de soleil ainsi que votre téléphone intelligent, puis rétablissez toutes les connexions

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth® :	V5.0 + EDR
Temps de lecture	3 à 4 heures
Portée sans fil :	10 m



La marque et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth^{MD} SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Electronics Inc. fait l'objet d'une licence. Toutes les autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA RSS247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

IC 255A-8089424**LA SOURCE - GARANTIE**

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2021 La Source. Tous droits réservés.



Veillez recycler