



## Instructions pour le remplacement des piles de votre équipement Bell Maison intelligente.

Vous trouverez ci-inclus la pile de remplacement pour votre panneau 2GIG Go Control 2 ainsi que des instructions détaillées sur la façon de la remplacer.

### Recyclage de la pile

Nous vous encourageons à disposer de vos piles usagées de façon écologique. Pour plus d'informations sur les types de piles acceptées et les lieux de dépôt pour le recyclage, veuillez visiter [www.appelarecyclier.ca](http://www.appelarecyclier.ca).

### Avertissement de sécurité

Avant de commencer, assurez-vous que la pile ne présente aucune anomalie, comme un renflement ou une fissure, une fuite de liquide, des bornes corrodées ou une température élevée. En cas d'anomalie, n'utilisez pas la pile. Communiquez avec l'équipe de Bell Maison intelligente pour planifier un appel de service.

### Instructions

Avant de commencer, veuillez désarmer votre panneau. Si votre panneau est placé sur un support, ne le déplacez pas pendant le processus.



1. Localisez l'adaptateur d'alimentation et débranchez-le de la prise murale.
2. Utilisez un tournevis Phillips pour retirer la vis de fixation située au bas du panneau (si applicable).
3. Localisez les deux languettes (voir l'image).
4. Appuyez sur les deux languettes à l'aide d'un petit tournevis, puis tirez doucement sur la partie avant du système pour la séparer de la partie arrière.
5. Localisez le module vert de la pile.
6. Débranchez le câble attaché au bloc-piles du circuit imprimé dans le panneau.
7. Utilisez le tournevis pour dévisser la languette qui tient le bloc-piles en place et glissez la languette vers le haut du panneau pour libérer la pile.
8. Une fois la languette libérée, retirez le bloc-piles.
9. Glissez le nouveau bloc-piles à la place de l'ancien.
10. Sécurisez à nouveau la languette de la pile à l'aide du tournevis.
11. Connectez le câble attaché à la nouvelle pile en le branchant dans le circuit imprimé.
12. Pour réassembler le devant du système, fixez d'abord la partie supérieure (à l'opposé des languettes). Fermez ensuite la partie inférieure à l'aide des languettes. Les languettes avant devraient s'enclencher.
13. Assurez-vous que les deux extrémités sont bien fermées.
14. Rebranchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise murale.
15. Communiquez avec le soutien technique ci-dessous pour confirmer que la pile a été remplacée avec succès et que l'appareil fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros pour nous joindre à la fin de ce document.

Pour toute question supplémentaire concernant votre équipement Bell Maison intelligente, visitez [bell.ca/maison-intelligente](http://bell.ca/maison-intelligente).

Vous pouvez aussi joindre notre équipe du soutien technique aux numéros suivants :

Ontario et Québec : 1 877 267-2004. Manitoba : 1 866 949-0078.

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, et Î.P.É. : 1 844 474-2023.