



## Instructions pour le remplacement des piles de votre équipement Bell Maison intelligente.

Vous trouverez ci-inclus les piles de remplacement pour votre appareil Bell Maison intelligente. Veuillez consulter la liste ci-dessous pour identifier votre appareil nécessitant un remplacement de piles, puis suivez les instructions détaillées pour les remplacer.

### Recyclage des piles

Nous vous encourageons à disposer de vos piles usagées de façon écologique. Pour plus d'informations sur les types de piles acceptées et les lieux de dépôt pour le recyclage, veuillez visiter [www.appelarecycler.ca](http://www.appelarecycler.ca).

### Instructions

Désarmez d'abord votre système.



#### Sirène d'intérieur sans fil PGX901 PowerG

Type de pile : 13.0-3.6V

1. Repérez la vis qui se trouve au bas de la sirène.
2. À l'aide d'un tournevis étoile, dévissez la vis et retirez doucement le couvercle de l'appareil en tirant vers le haut.
3. Observez où les blocs-piles sont connectés.
4. Déconnectez les blocs-piles des connecteurs.
5. Branchez les nouveaux blocs-piles aux connecteurs.
6. Fermez le couvercle afin que les trous s'alignent et resserrez la vis à l'aide d'un tournevis étoile.
7. Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement de la pile a été effectué avec succès et que la sirène fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros de téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

**Remarque :** Après un changement de pile, il se peut que le système affiche toujours un message de pile faible; il peut s'écouler jusqu'à cinq minutes avant que ce message disparaisse.



#### Sirène d'extérieur sans fil PGX911 PowerG

Type de pile : 13.0-3.6V

1. Repérez la vis au bas de la sirène, elle sera recouverte d'un capuchon rouge.
2. Ouvrez le bouchon pour découvrir la vis. À l'aide d'un tournevis étoile, dévissez la vis du couvercle et retirez délicatement le couvercle en le tirant vers vous.
3. Repérez le couvercle transparent qui contient la pile. Libérez le couvercle transparent en soulevant la languette située sur le côté du couvercle en plastique. Ouvrez le couvercle transparent pour découvrir la pile.
4. Observez où les blocs-piles sont connectés.
5. Déconnectez les blocs-piles des connecteurs.
6. Branchez les nouveaux blocs-piles aux connecteurs.
7. Fermez le couvercle transparent où se trouve la pile.
8. Remettez le couvercle bleu et blanc sur la sirène. Fermez le couvercle afin que les trous s'alignent et resserrez la vis à l'aide d'un tournevis étoile.
9. Remettez le capuchon rouge à l'endroit où se trouve la vis.
10. Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement de la pile a été effectué avec succès et que la sirène fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros de téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

**Remarque :** Après un changement de pile, il se peut que le système affiche toujours un message de pile faible; il peut s'écouler jusqu'à cinq minutes avant que ce message disparaisse.