nextech

8015479

Radio de poche AM/FM numérique

MANUEL D'INSTRUCTIONS

1. **Puissance** (On/Off)
2. **Syntonisation** (+/-)
3. **Prise pour casque d'écoute**
4. **Passage pour dragonne**
5. **VOL (+/-)**
6. **Verrouillage**
7. **Mémoire/Stockage** (+/-)
8. **Mémoire** (ATS)
9. **Bande / Heure** (Ajustement)
10. **FM Stéréo** (BASSES)
11. **Compartiment à piles**

Remarque : Sangle de poignet non-incluse.

Source d'alimentation

Pour éviter tout risque d'endommagement de l'unité :

- Installez des piles neuves en vous assurant que les polarités (+ et -) soient alignées correctement.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur, ce qui pourrait entraîner un court-circuit.
- Si cette unité n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles, et rangez-les dans un endroit frais et sec.
- Retirez immédiatement toutes piles épuisées, et recyclez-les.
- Ne pas utiliser des piles usagées avec des piles neuves. Ne jamais mélanger des piles alcalines avec des piles au Manganèse.
- Durée de la pile : Si le son devient faible, ou est déformé, ou si l'affichage à l'écran est difficile à lire, remplacez toutes les piles avec des neuves.

Conseils pratiques

- Si la radio ne va pas être utilisée pendant une période prolongée, retirez toutes les piles pour éviter tout risque d'endommagement dû à une fuite des piles.
- Ne pas placer la radio dans un environnement où la température dépasse 60˚C (140˚F) ce qui endommagerait les pièces internes de l'unité sensibles à la chaleur, en particulier, ne jamais laisser la radio à l'exposition directe du soleil pendant une durée prolongée.
- Un aimant très puissant est utilisé sur ce haut-parleur, et les cartes de crédit, les cassettes enregistrées, les montres, etc…devront rester à l'écart du haut-parleur. L'aimant de la radio pourrait les endommager.
- Ne pas placer la radio à proximité d'aimants puissants tels que ceux de radio, téléviseurs, enceintes, etc. ce qui entraînerait un déplacement de fréquence.
- Lorsque vous écoutez la radio dans un train, dans une voiture ou dans un immeuble, utilisez l'appareil à proximité d'une fenêtre de manière à obtenir la meilleure réception.
- Ne pas utiliser de diluants, de benzène ou autres produits abrasifs pour nettoyer le boîtier du haut-parleur; essuyez-le simplement avec un chiffon doux et humidifié avec un mélange d'eau et de savon doux.
- Ne pas jeter les piles épuisées avec vos ordures ménagères. Veuillez les éliminer selon les normes de régulations locales.

Instructions

INSTALLATION DES PILES

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche.
2. Insérez deux piles de type AAA, en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Remarque : Piles non-incluses.

UTILISATION DES ÉCOUTEURS-BOUTONS

Avant de placer l'unité sous tension, branchez les écouteurs-boutons à la prise pour écouteurs, car cette dernière sera utilisée en tant qu'antenne FM.

PLACER LA RADIO SOUS TENSION/HORS TENSION

Appuyez sur le bouton [POWER] (Puissance) pour placer la radio sous tension, ou hors tension.

SÉLECTION DE LA BANDE

Placez l'unité sous tension, et appuyez de façon répétitive sur la touche [BAND] (Bande) pour sélectionner la bande AM, ou FM.

SYNTONISATION SUR UNE STATION

1. **Syntonisation automatique**
   Maintenez appuyée la touche [+/-] jusqu'à ce que la fréquence démarre le balayage pour la syntonisation automatique vers la prochaine station disponible.
2. **Syntonisation manuelle**
   Appuyez de façon répétitive sur la touche [+/-] jusqu'à ce que vous puissiez localiser la station de votre choix.

Remarque : Lorsqu'une station est sélectionnée, un symbole d'antenne et de puissance de signal apparaîtront pendant environ 10 secondes. Une valeur numérique plus élevée indiquera une meilleure réception.
Puissance normale à Puissance élevée : 30 ou supérieur.

Utilisation des mémoires

Il existe un total de 60 mémoires préréglées :
40 pour la bande FM, et 20 pour la bande AM.

PROGRAMMATION MANUELLE POUR UNE STATION

1. Localisez l'emplacement de la station de votre choix, et appuyez sur la touche **[MEMORY]** (Mémoire); la lettre [M] se mettra à clignoter à l'écran.
2. Alors que la lettre clignote, appuyez sur les touches **[M-/M+]** pour sélectionner l'emplacement de cette mémoire, et appuyez à nouveau sur la touche **[MEMORY]** (Mémoire) pour confirmer.

MÉMORISATION PAR AUTORÉGLAGE (ATS)

Sélectionnez la bande de votre choix, et maintenez appuyée la touche **[ATS]** pour effectuer l'autoréglage et la sauvegarde de toutes les stations disponibles.
FM ATS: 40 mémoires (de 01 à 40)
AM ATS : 20 mémoires (de 01 à 20)

Remarque : Lors du processus de mémorisation par autoréglage (ATS), toutes les stations de radios pré-réglées seront automatiquement remplacées par les nouvelles stations recherchées.

POUR L'ÉCOUTE DE STATIONS MÉMORISÉES

Appuyez de façon répétitive sur la touche **[M-/M+]** pour syntoniser la prochaine station disponible configurée. La fréquence radio, ainsi que le numéro de mémoire s'afficheront sur l'écran ACL.

EFFACER LA MÉMOIRE

Maintenez appuyée la touche **[DELETE]** (Effacer), et vous apercevrez la lettre « **d** » qui s'affichera à l'écran; appuyez à nouveau sur la touche **[DELETE]** (Effacer) pour effacer la mémoire.

Minuterie pour fonction de sommeil

Lorsque la radio est en mode OFF (arrêt), appuyez de façon répétitive sur la touche [TUNE+/ ->] (Syntonisation avant) pour sélectionner la durée souhaitée pour la durée de sommeil entre : 05, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, en minutes. Pour désactiver la minuterie, sélectionnez "pas de minuterie" (No timer). Pour confirmer la programmation, appuyez sur le bouton [POWER] (Puissance) alors que la minuterie est en train de clignoter. Le dispositif se mettra en marche. Au bout de quelques secondes, un symbole indiquant la fonction de sommeil s'affichera, ainsi que la durée de temps restante pour la fonction de sommeil.

UTILISATION DES BASSES

Appuyez sur la touche **[BASS]** (Basses), et vous constaterez l'apparition du symbole sur l'écran pour une écoute utilisant les basses.

FM STÉRÉO / MONO

Maintenez appuyée la touche [BASS] (Basses) pour activer la fonction de son stéréo; maintenez appuyée à nouveau cette touche pour désactiver le mode stéréo.

Remarque : STÉRÉO : Mode recommandé pour la diffusion de signaux très puissants, musique et la diffusion FM stéréo.
MONO : Mode recommandé pour la diffusion de signal faible, le programme sonore vocal et la diffusion Mono.
Remarque : Il n'y a pas de symbole à l'écran lorsque ce mode est activé. Selon les fréquences radio, il pourra être difficile de faire la différence entre le signal mono et stéréo.

CONTRÔLE DU VOLUME

Tournez la molette du **[VOLUME]** pour ajuster le niveau sonore.

RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE FM

Lorsque la radio est en mode OFF, maintenez appuyée pendant 5 secondes la touche [M+]. Les chiffres 64/76/87 apparaîtront à l'écran pour indiquer le fait que la fréquence FM sera utilisée. La configuration sera alors confirmée automatiquement.

64 : FM 64~108 MHz, **76 :** FM 76~90 MHz,
87 : FM 87~108MHz (par défaut)
Remarque : Répétez ces étapes pour effectuer la configuration adéquate.

ÉTAPE DE SYNTONISATION AM

Lorsque la radio est en mode OFF, maintenez appuyée pendant 5 secondes la touche [BASS] (Basses) et l'écran affichera A9 ou A10 pour sélectionner l'étape de syntonisation 9K ou 10K par défaut. La configuration sera alors confirmée automatiquement.

64/76/87 : AM 520~1710 KHz
Remarque : Répétez ces étapes pour effectuer la configuration adéquate.

RÉGLAGE DE L'HEURE

En mode de radio "OFF" (arrêt), appuyez sur la touche **[TIME]** (Heure), et chiffre de l'heure se mettra à clignoter; utilisez les touches **[+/-]** pour effectuer le réglage de l'heure. Appuyez à nouveau sur la touche **[TIME]** (Heure) pour confirmer, et continuer avec le réglage des minutes. Alors qu'elles clignotent, utilisez les touches *[+/-]* pour effectuer le réglage des minutes.

PROGRAMMATION SELON LE MODE 12H, OU 24H

Lorsque la radio est en mode **[OFF]** (arrêt), maintenez appuyée la touche **[TIME]** (Heure) pendant environ 5 secondes, et vous verrez apparaître à l'écran H12, ou H24, pour vous inviter à sélectionner le format de l'heure, en fonction de vos préférences.
Remarque : Répétez ces étapes pour effectuer les réglages adéquats.

VERROUILLAGE DU CLAVIER

Pour verrouiller le clavier, ainsi que tous les boutons, faites glisser le commutateur de verrouillage sur la droite, qui sera indiqué par le symbole de la clé affichée à l'écran. Faites glisser le commutateur de verrouillage sur la gauche pour déverrouiller le clavier, et le symbole de la clé disparaîtra de l'écran.

RÉTROÉCLAIRAGE

La fonction de rétroéclairage ACL sera activée automatiquement dès que vous appuierez sur l'une des touches du dispositif. La durée d'éclairage sera activée pendant environ 10 secondes.

GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca

Recyclez

© 2015 La Source
Tous droits réservés.