MANUEL D'UTILISATION —

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.

8065308

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, il est important de respecter certaines consignes de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures :

1. N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une cuve à lessive ou d'une piscine, ni dans un sous-sol mouillé.
2. Évitez d'utiliser un téléphone (sauf un téléphone sans fil) au cours d'un orage. Bien que minime, il existe un risque d'électrocution par la foudre.
3. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez à proximité de celle-ci.

INTRODUCTION

Le téléphone à composition simple de Nexxtech[MC] se connecte directement à une prise téléphonique modulaire. Il peut être placé sur un bureau ou installé au mur ou sur une plaque murale (non incluse).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Téléphone à composition simple
- Cordon modulaire court
- Cordon modulaire long
- Manuel d'utilisation

TÉLÉPHONE À COMPOSITION SIMPLE

1. STORE/MUTE (ENREGISTRER/SOURDINE)
   Appuyez sur le bouton pour placer l'appel en sourdine ou pour enregistrer un numéro de téléphone.
2. MEMORY (MÉMOIRE)
   Appuyez sur le bouton pour enregistrer un numéro de téléphone ou pour composer le numéro enregistré
3. FLASH
   Appuyez sur ce bouton pour placer l'appel en attente (si vous n'avez pas la fonction d'appel en attente, appuyer sur FLASH peut déconnecter l'appel)
4. REDIAL (RECOMPOSITION)
   Appuyez sur ce bouton pour recomposer le dernier numéro
5. VOL (VOLUME)
   Appuyez sur ces boutons à répétition ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume
6. 3 numéros d'urgence
7. Tone/Pulse (Tonlité/pulsation)
   Faites glisser pour alterner entre la composition par tonalité (T) ou par pulsation (P)

COMPATIBLE AVEC APPAREIL AUDITIF

• Ce téléphone est compatible avec appareil auditif

INSTALLER LE TÉLÉPHONE SUR UN BUREAU

1. Branchez une extrémité du cordon modulaire fourni dans la prise située sous la base.
2. Faites passer le cordon à travers la rainure située sous la base.
3. Branchez l'autre extrémité dans une prise téléphonique modulaire.

INSTALLER LE TÉLÉPHONE AU MUR

1. Percez 2 trous à 100 mm (3 15/16 po) de distance, un en dessous de l'autre.
2. Vissez 2 vis (non incluses) dans les trous en laissant environ 3/16 po de la vis éloigné du mur, de sorte qu'elles ne sont pas complètement vissées. Veuillez vous assurer au préalable que les têtes de vis peuvent s'enfiler dans les trous de serrure se trouvant sous le téléphone.
3. Enfilez les têtes de vis dans les fentes de serrure, puis faites glisser la base jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
4. Branchez l'autre extrémité dans une prise téléphonique modulaire.

ENREGISTRER DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN MÉMOIRE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 13 numéros en mémoire, 3 numéros d'urgence et 10 numéros standard.

ENREGISTRER UN NUMÉRO D'URGENCE

1. Soulevez le combiné.
2. Appuyez sur STORE/MUTE. Le voyant DEL clignotera.
3. Appuyez sur l'icône correspondante (police, pompier ou ambulance)
4. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.
5. Appuyez sur STORE/MUTE pour confirmer. Le voyant DEL cessera de clignoter.
6. Pour supprimer un numéro enregistré, il suffit d'enregistrer un nouveau numéro dans son emplacement.

ENREGISTRER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

1. Soulevez le combiné.
2. Appuyez sur STORE/MUTE. Le voyant DEL clignotera.
3. Appuyez sur MEMORY et sur le bouton numérique désiré.
4. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.
5. Appuyez sur STORE/MUTE pour confirmer. Le voyant DEL cessera de clignoter.
6. Pour supprimer un numéro enregistré, il suffit d'enregistrer un nouveau numéro dans son emplacement.

Pour garder un registre des numéros enregistrés, utilisez un tournevis plat pour soulever le couvercle en plastique de la carte se trouvant sous le combiné. Utilisez un crayon au cas où vous devriez changer un des numéros à une date ultérieure.

SÉLECTIONNER LA SONNERIE

Il existe 3 tonalités et niveaux de volume différents pour votre téléphone.

1. Soulevez le combiné.
2. Appuyez sur STORE/MUTE. Appuyez ensuite sur #.
3. Appuyez sur un bouton numérique (0-9) pour régler la sonnerie et le volume de la sonnerie.
4. Appuyez de nouveau sur STORE/MUTE.
5. Racrochez le combiné.

REMARQUE: si 0 est sélectionné, la sonnerie sera désactivée jusqu'à ce que vous souleviez le récepteur de nouveau. Il reprendra alors la sonnerie précédemment sélectionnée.

NUMÉRO	SONNERIE	VOLUME
1	Musique	Faible
2	Musique	Moyen
3	Musique	Élevé
4	Standard	Faible
5	Standard	Moyen
6	Standard	Élevé
7	Rapide	Faible
8	Rapide	Moyen
9	Rapide	Élevé
0	DÉSACTIVÉE	DÉSACTIVÉ

COMPOSER UN NUMÉRO ENREGISTRÉ

1. Soulevez le combiné.
2. Pour composer un numéro d'urgence, appuyez sur l'icône d'urgence correspondante.
   Remarque : veuillez respecter la procédure ci-dessus pour programmer les numéros d'urgence dans les boutons d'urgence.
3. Pour composer un numéro enregistré en mémoire, appuyez sur MEMORY et le numéro correspondant.

ENTRETIEN

- Gardez votre téléphone au sec
- Manipulez l'appareil avec soin. NE PAS l'échapper
- **NE PAS** l'utiliser ou l'entreposer dans des températures extrêmes
- **NE PAS** modifier ou alterner les composants internes du téléphone. Ceci pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du téléphone ou annulera la garantie

REMARQUE : Ce téléphone nécessite une prise téléphonique modulaire. Si aucune prise modulaire n'est présente, vous devrez mettre le câblage à jour ou contacter votre compagnie de téléphonie locale pour qu'elle puisse effectuer la mise à jour pour vous. Vous devez utiliser des prises modulaires compatibles et conformes à la partie 68 des règles FCC.

- Le numéro USOC de la prise doit être RJ11C (RJ11W pour une prise murale)

CONFIGURATION

Ce téléphone se branche directement dans une prise téléphonique modulaire. Si le câblage téléphonique de l'immeuble n'est pas muni de prises téléphoniques modulaires, vous pouvez le moderniser vous-même avec des prises et des adaptateurs, ou encore faire remplacer les prises obsolètes par votre fournisseur de services de télécommunications.

REMARQUE : Le numéro CSA de la prise à installer est CA11C (ou CA11W pour une prise de plaque murale).

Si l'immeuble est doté d'un système d'alarme raccordé à la ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation du téléphone ne désactive pas le système d'alarme. Si vous avez des questions à ce sujet, contactez votre fournisseur de services de télécommunications ou un installateur qualifié.

SERVICE ET RÉPARATION

La manipulation des composants internes de cet appareil par l'utilisateur peut entraîner des défectuosités et annuler la garantie. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le chez votre détaillant pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION CS03 D'INDUSTRIE CANADA

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada qui s'appliquent. Ceci est confirmé par le numéro d'enregistrement. L'abréviation IC avant le numéro d'enregistrement signifie que l'enregistrement a été fait selon la Déclaration de conformité qui stipule que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Par contre, ceci ne suppose pas qu'Industrie Canada a approuvé l'équipement. Avant de procéder à l'installation de l'équipement, les utilisateurs doivent s'assurer qu'il puisse être branché aux installations de la compagnie de télécommunications locale.

L'équipement doit être installé en utilisant une méthode de branchements acceptable. Le client doit être conscient que la conformité aux conditions qui figurent ci-dessus ne peut pas empêcher la dégradation du service dans certaines situations. Les réparations de l'équipement certifié doivent être faites par un établissement d'entretien Canadien désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification faite par l'utilisateur de cet équipement ou mauvais fonctionnements de l'équipement peuvent donner le droit à la compagnie de télécommunications de demander à l'utilisateur de débrancher l'équipement.

AVERTISSEMENT! Les utilisateurs ne doivent pas essayer d'effectuer eux-mêmes des branchements, mais doivent plutôt contacter un expert en inspection électrique approprié ou un électricien, selon le cas.

ATTENTION: Le Ringer Equivalence Number (REN) assigné à chaque dispositif terminal donne une indication du nombre maximal de terminaux qui peuvent être branchés à une interface téléphonique. La terminaison sur une interface peut consister en toute combinaison de dispositifs à la seule condition que la somme du Ringer Equivalence Number de tous les dispositifs ne soit pas supérieure à 5. Une autre indication du REN est le Load Number (LN). Ce chiffre doit être divisé par 20 pour équivaloir au REN équivalent. Le numéro REN de cette unité est indiqué sous votre téléphone.

CAN NMB-3(B).

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2017 La Source
Tous droits réservés.

Veuillez recycler