Instructions pour le remplacement des piles de votre équipement Bell Maison intelligente.

Vous trouverez ci-inclus la pile de remplacement pour votre détecteur de chute AlarmCare ainsi que des instructions détaillées sur la façon de la remplacer.

Recyclage des piles

Nous vous encourageons à disposer de vos piles usagées de façon écologique. Pour plus d'informations sur les types de piles acceptées et les lieux de dépôt pour le recyclage, veuillez visiter www.appelarecycler.ca.

Instructions

Désarmez d'abord votre système.

Détecteur de chute

Type de pile : 1 x 3V CR-2477

1. Utilisez un petit tournevis Phillips pour retirer la vis située sur l'arrière de l'appareil.
2. Retirez le couvercle de la pile.
3. Observez la polarité de la pile.
4. Installez le nouvelle pile.
5. Replacez le couvercle et serrez la vis.
6. Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement de la pile a été effectué avec succès et que le détecteur fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros de téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

Pour toute question supplémentaire concernant votre équipement Bell Maison intelligente, visitez bell.ca/maison-intelligente.
Vous pouvez aussi joindre notre équipe du soutien technique aux numéros suivants :
Ontario et Québec : 1 877 267-2004. Manitoba : 1 866 949-0078.
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, et Î.P.É. : 1 844 474-2023.

CR2477

MIXTE
FPO
FSC® C00XXXX
www.fsc.org