

This audio/video selector allows the connection of four different A/V sources to a TV. The headphone outlet can connect either to a headphone or a stereo.

Le sélecteur audio/vidéo permet la connexion de 4 sources audiovisuelles à un téléviseur. La prise casque peut être utilisé pour connecter un casque ou un stéréo.

How To Use

Connect up to four A/V sources to the selector, and connect the selector to the TV. For input selection, press switch 1, then the output is the signal from INPUT 1. Press switch 2, then the output is the signal from INPUT 2, and so on. If there is only mono audio, connect the mono audio to the AUDIO-L jack.

Mode D'emploi



Connectez jusqu'à 4 sources AV au sélecteur, et connectez le sélecteur au téléviseur. Pour sélectionner la source d'entrée appuyez sur l'interrupteur 1, la source de sortie est maintenant le signal de l'entrée 1. Appuyez sur l'interrupteur 2, la source de sortie est maintenant le signal de l'entrée 2, et ainsi de suite. Si l'audio est mono, connectez l'audio mono à la prise AUDIO-L.

Connection:

When using the S-video connection, you must have S-video input in order to have S-video output.

Connexion :

Lorsque vous utilisez la prise S-Vidéo, il faut avoir une source d'entrée S-Vidéo afin d'avoir une sortie S-Vidéo.



Specifications

Terminals: 4 INPUTS, 1 OUTPUT (equipped with a stereo earphone outlet)
 Dimensions: 180 x 110 x 47,5 mm
 Weight: 250 g

Spécifications

Prises d'entrée : 4 prises d'entrée, 1 prise de sortie (équipé d'un casque stéréo)
 Dimensions : 180 x 110 x 47,5 mm
 Poids : 250 g

Notes:

1. If you put the A/V selector on a TV or other electromagnetic source, there may be noise from the selector because of electromagnetic interference. Please relocate the selector farther away from the electromagnetic source.
2. To have use of the S-video output, you must have the S-video source from the S-video input.
3. When connecting to the TV using S-video, the VCR, DVD or VCD must have S-video output.
4. When recording or editing, you can use only OUTPUT, do not use the headphones. If the OUTPUT is used simultaneously with the headphones, the recording audio volume will be decreased.

Remarque :

1. Si le sélecteur AV est placé sur un téléviseur ou un autre appareil électromagnétique, il est possible qu'il y ait de l'interférence électromagnétique avec le sélecteur. Éloignez le sélecteur de la source électromagnétique pour réduire l'interférence.
2. Pour avoir une sortie S-Vidéo, il faut qu'une source d'entrée S-Vidéo soit connectée à l'entrée S-Vidéo.
3. Si vous utilisez la prise S-Vidéo avec le téléviseur, le magnétoscope, lecteur DVD ou VCD doit avoir la sortie S-Vidéo.
4. Pendant l'enregistrement ou l'édition, utilisez seulement la sortie OUTPUT et n'utilisez pas la prise casque. Si la sortie OUTPUT est utilisée en même temps que la prise casque, le niveau de volume de l'audio de l'enregistrement sera réduit.

THE SOURCE - WARRANTY



The Source warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Within this period, simply take the product and your proof of purchase to any The Source store or participating dealer and the product will be replaced (where available) without charge. Any product which has been subject to misuse or accidental damage is excluded from this warranty. This warranty is only applicable to a product purchased through The Source company-owned stores or participating dealers in Canada where the warranty is included with the product. While this warranty does not confer any legal rights other than those set out above, you may have additional statutory rights which will vary under the laws of the various countries, states, provinces and other governmental entities in which The Source operates. This warranty is subject to all statutory rights you may have in Canada.

Imported by:
 The Source,
 Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
 Manufactured in China
 For product support please visit
 www.thesource.ca



Please Recycle

© 2015 The Source
 All rights reserved.

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
 La Source,
 Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
 Fabriqué en Chine
 Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
 www.thesource.ca



Recyclez

© 2015 La Source
 Tous droits réservés.