


# Universal GPS Charging Kit

## Trousse de recharge universelle pour GPS

### AC Charger

- 1) Insert USB cable into the USB slot on the AC charger.
- 2) Select the appropriate connecting tip, and plug into the other end of the USB cable.



#### SPECIFICATIONS :

**Input:** AC 100 - 240V, 50/60 Hz, 0.15 A


**Output:** DC 5V, 1 A, 5 W max.

#### CAUTION :

Always use the supplied parts in this set. Do not use any other cable, charger or tip from another device, as this may cause damage.

### Chargeur CA

- 1) Insérez le câble USB au port USB du chargeur CA.
- 2) Choisissez le connecteur approprié et insérez-le à l'autre extrémité du câble USB.



#### SPÉCIFICATIONS :

**Entrée :** CA de 100 à 240 V, 50/60 Hz, 0,15 A


**Sortie :** CC de 5 V, 1 A, 5 W max.

#### ATTENTION :

Utilisez uniquement les pièces comprises dans cet emballage, n'utilisez aucun autre câble de chargement ou connecteur provenant d'un appareil différent car ceci pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

### DC Charger

- 1) Insert USB cable into the USB slot on the DC charger.
- 2) Select the appropriate connecting tip, and plug into the other end of the USB cable.
- 3) For fuse replacement, remove the screw ring as shown.
- 4) Take out the old fuse and replace with a new 2 A fuse.
- 5) Replace the screw ring and fasten it closed.



#### SPECIFICATIONS:

**Input:** DC 12 - 24V

**Output:** DC 5V max. 1000mA

#### CAUTION:

Always use the supplied parts in this set. Do not use any other cable, charger or tip from another device, as this may cause damage.

### Chargeur CC

- 1) Insérez le câble USB au port USB du chargeur CC.
- 2) Choisissez le connecteur approprié et insérez-le à l'autre extrémité du câble USB.
- 3) Pour le remplacement du fusible, retirez l'anneau vissé tel qu'indiqué.
- 4) Retirer le fusible usagé et remplacez-le par un fusible neuf de 2 A.
- 5) Revissez l'anneau et assurez-vous qu'il soit installé de façon appropriée.

#### SPÉCIFICATIONS:

**Entrée:** CC de 12 à 24 V **Sortie:** CC de 5 V, 1 000 mA

#### ATTENTION:

Utilisez uniquement les pièces comprises dans cet emballage, n'utilisez aucun autre câble de chargement ou connecteur provenant d'un appareil différent car ceci pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

*BRAND/ MARQUE	TYPE	TIP/EMBOUIT
TOMTOM	510/710/910/ONE	4.0 DC/CC
TOMTOM	V2/V3, XL, 540/130/330/720	Mini USB
TOMTOM	VIA: 1405, 1435, 1505,1535	Micro USB
SONY	GPS	4.0 DC/CC
MAGELLAN	Older models/Anciens modèles New models/Nouveaux modèles	3.2 (+-0.05) DC/CC Mini USB
GARMIN	NUVI200/205/250/255/260/270/265T/275T/300/NUVI200W/205W/255W/260W/265WT NUVI 500/550, 660, NUVI750/760/770/780/755T/765T/775T/785T/NUVI 850/880	Mini USB
MIO	360/370, 500/510/560/580, 300/302/310/300C, 210, 200/201/202, C725/C728, C516T C320/C320T/C520/C620/C620T/C720T, 370, C220S/C220(BAZIL), C710, C230	Mini USB
NAVMAN	F10, F20, 520	Mini USB

\*This is not a TomTom/MIO/GARMIN/Sony/Magellan licensed product.

\* Ceci n'est pas un produit sous licence TomTom/MIO/GARMIN/Sony/Magellan.

## THE SOURCE - WARRANTY



The Source warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Within this period, simply take the product and your proof of purchase to any The Source store or participating dealer and the product will be replaced (where available) without charge. Any product which has been subject to misuse or accidental damage is excluded from this warranty.

This warranty is only applicable to a product purchased through The Source company-owned stores or participating dealers in Canada where the warranty is included with the product. While this warranty does not confer any legal rights other than those set out above, you may have additional statutory rights which will vary under the laws of the various countries, states, provinces and other governmental entities in which The Source operates. This warranty is subject to all statutory rights you may have in Canada.

## GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Imported by/Importé par  
The Source/La Source  
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Manufactured in China/Fabriqué en Chine

For product support please visit  
[www.thesource.ca](http://www.thesource.ca)

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter  
[www.lasource.ca](http://www.lasource.ca)



Please Recycle  
Recyclez

© 2016 The Source/La Source  
All rights reserved./Tous droits réservés.