

# TOUR À ÉCLAIRS

## Manuel d'utilisation

### POUR UTILISER

Déballer la tour à éclair de l'emballage soigneusement et placez le produit sur une surface horizontale. Connectez la fiche de l'adaptateur à la base de la lampe et glissez le curseur à la position ON.

### MODE AUDIO

Glissez le curseur à la position AUDIO. La tour à éclair réagira aux bruits ambiants.

### FONCTIONNEMENT

La tour à éclair contient un mélange gazeux. La base produit des vagues électromagnétiques de hautes fréquences qui permettent au gaz de se transformer en plasma. Les ions produits émettent de l'énergie dans la région visible et apparaissent sous forme de « serpentins » à éclair. La tour à éclair répond au toucher. L'éclair est attiré par votre main lorsqu'elle se trouve à proximité de la lampe. Vous pourrez ressentir une légère sensation de picotement qui est causée par la vibration sur la lampe en verre lorsque les électrons frappent la surface de la lampe.

### MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Utilisez uniquement l'adaptateur CA 12 V 840 mA (inclus)
- Afin d'éviter les blessures ou des dommages au produit, ne tentez pas de retirer la bouteille en verre de la base
- Pour éviter les incendies ou les décharges électriques, ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau
- Tenir éloigné de la portée des enfants et des animaux de compagnie
- Prévoyez une aération suffisante. Ne jamais placer le produit près d'un radiateur, d'un système de chauffage, ou d'une cheminée
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. Avant de nettoyer, placez le curseur à la position OFF et débranchez l'adaptateur CA
- Si l'appareil est échappé, causant des bris évidents, débranchez immédiatement le produit
- Si des dommages sont soupçonnés ou si le produit présente un changement notable dans la performance, cesser immédiatement l'utilisation
- Si le produit est inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de la source d'alimentation. Évitez que d'autres objets entrent en contact avec la bouteille en verre
- Si la lampe fonctionne pendant une période prolongée, elle peut endommager l'appareil. Il n'est pas recommandé de faire fonctionner cette lampe pendant plus de 4 à 6 heures continues.
- L'apparence d'un dépôt blanc dans la tour fait partie du produit et a pour but de rehausser la performance.
- Pour utilisation à l'intérieur seulement

### LA SOURCE – GARANTIE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par:  
La Source,  
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez  
visiter [www.lasource.ca](http://www.lasource.ca)



Veuillez  
recycler

Tous droits réservés.  
© 2016 La Source.