


MANUEL D'UTILISATION —

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver en lieu sûr pour référence ultérieure.

8043874

VEUILLEZ NOTER : Avant d'utiliser votre nouveau, vous devrez le charger complètement et le configurer en l'appariant avec votre appareil Bluetooth®.



- A - Bouton pour contrôle du volume
- B - Port de charge micro USB
- C - Bouton multifonction (BMF) et témoin à DEL

CHARGER VOTRE CASQUE

Branchez le câble micro USB sur le port de charge de votre casque et connectez le câble USB à un chargeur ou à un port USB disponible sur votre ordinateur ou ordinateur portable. Durant la charge du casque, le témoin à DEL sera allumé en rouge et une fois la charge terminée, le témoin à DEL s'éteindra. Si la pile est faible, vous entendrez l'annonce vocale « Low battery please charge » (Pile faible, veuillez charger). Vous devrez charger votre casque.

APPARIEMENT DU CASQUE AVEC VOTRE APPAREIL

- Pour la mise en marche du casque, appuyez en continu sur le bouton BMF pendant 5 secondes, et vous entendrez l'annonce « Power on » (En marche), et le témoin à DEL clignotera en alternance en rouge et en bleu, puis vous entendrez l'annonce vocale « Pairing » (Appariement). Le casque entrera en mode d'appariement.



- Activez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone. Effectuez la recherche des appareils Bluetooth® environnants, et sélectionnez « NX Headset8043874 ». Si un code est requis lors de l'appariement, insérez « 0000 ».
- Vous entendrez l'annonce « Pairing successful, connected » (Appariement réussi, connecté), le témoin à DEL bleu clignotera toutes les 3 secondes. Si vous supprimez le casque de la liste de vos appareils Bluetooth® appariés, et vous entendrez l'annonce « Disconnected » (Déconnecté).
- Si vous souhaitez utiliser votre casque avec deux appareils mobiles, appariez le second appareil selon les consignes ci-dessus. Pensez à

reconnecter le premier appareil une fois que le second appariement aura été effectué.

- Pour un appariement ultérieur: Le casque effectuera l'appariement automatique avec votre appareil Bluetooth® tant que la fonction Bluetooth® sur votre téléphone sera activée ON. Maintenez appuyé le bouton « BMF » jusqu'à ce que le témoin à DEL clignote en alternance en rouge et bleu, et le casque se connectera automatiquement.

UTILISATION DE VOTRE CASQUE

Répondre/terminer un appel

Appuyez sur le bouton BMF pour recevoir ou terminer un appel.

Recomposition du dernier numéro

Appuyez deux fois sur le bouton BMF pour la recomposition du dernier numéro, et vous entendrez l'annonce « Redialing » (Recomposition).

Rejeter un appel

Appuyez en continu sur le bouton BMF pendant 2 secondes pour rejeter un appel.

Contrôle du volume


Appuyez longuement sur le bouton « Contrôle du volume ».

Lecture de la musique

Le casque pourra être utilisé pour la lecture de la musique enregistrée sur votre appareil Bluetooth®, appuyez brièvement sur le bouton « Augmenter le volume » et « Diminuez le volume » pour régler le volume, et appuyez longuement pour passer à la piste suivante.

PORTER LE CONTOUR D'OREILLE

Vous pourrez porter le casque avec, ou sans le contour d'oreille. Pour utiliser le contour d'oreille, cliquez sur le port pour oreille droite ou gauche, et faites pivoter pour améliorer l'ajustement.



SPÉCIFICATIONS

Bluetooth® V 4.1 + A2DP pour diffusion audio

Portée de 10 m (33 pi)

Temps de conversation : jusqu'à 5 heures

Temps de veille : jusqu'à 120 heures

Temps de chargement : de 1 à 2 heures

Poids : 7,5 g

Avis d'Industrie Canada CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC : 255A-8043874

GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.lasource.ca



Veillez recycler

© 2016 La Source
Tous droits réservés.