




HEADRUSH®

## HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® AVEC CCP - NOIR

ICON



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



8044384

MANUEL D'UTILISATION

### CONTENU DE L'EMBALLAGE :


- Haut-parleur Bluetooth®
- Câble USB à micro USB
- Câble audio 3,5 mm à 3,5 mm
- Manuel d'utilisation
- Pochette de transport

### SPÉCIFICATIONS

1. Bluetooth® Action 2.1
2. Connectivité CCP
3. Stéréo 2.1 canaux
4. Profil A2DP
5. Durée de fonctionnement jusqu'à 4 heures (selon un niveau de volume moyen)
6. Prise en ligne 3,5 mm
7. Haut-parleur USB

### IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

1. Témoin à DEL MARCHE/ARRÊT
2. Témoin à DEL pour entrée « INPUT »
3. Témoin à DEL pour MODE SON
4. Emplacement pour connexion CCP
5. Bouton MARCHE/ARRÊT
6. Appariement Bluetooth®
7. MODE SON
8. Volume -
9. Volume +
10. Prise micro USB
11. Prise auxiliaire AUX-IN
12. Prise micro USB



### VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Vous pouvez utiliser ce produit avec des appareils tels qu'un iPad™, iPhone™, iPod™ et de nombreux types de téléphones intelligents pour diffuser la musique. Afin d'obtenir les meilleurs résultats lorsque vous utilisez ces appareils, veuillez lire en premier ce manuel avant d'utiliser le haut-parleur. Afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, veuillez tenir éloigné de l'eau.

### APPARIEMENT

1. Assurez-vous que votre source audio Bluetooth® se trouve dans un rayon de 10 mètres de votre haut-parleur.
2. Maintenez appuyé sur le « bouton MARCHE/ARRÊT » pour mettre le haut-parleur en marche. Le témoin à DEL bleu clignotera, pour indiquer que le haut-parleur effectue la recherche d'appareils Bluetooth® appariés.
3. Activez votre appareil Bluetooth®, et vérifiez qu'il est en mode de recherche.
4. Sélectionnez l'« icône HR » depuis la liste d'appareils Bluetooth® découverts sur votre téléphone mobile. Une fois l'appariement réussi, le témoin à DEL bleu s'arrêtera de clignoter.
5. Vous pourrez alors écouter votre musique. Si vous recevez un appel téléphonique, la musique sera interrompue jusqu'à ce que vous raccrochiez le téléphone.
6. Ajustez le volume en appuyant sur les boutons « Volume - » et « Volume + ».
7. Pour éteindre le haut-parleur, appuyez sur le « bouton MARCHE/ARRÊT. »

**Conseil :** La prochaine fois que vous mettez le haut-parleur en MARCHE, il se connectera automatiquement, tant que la fonction Bluetooth® sera activée sur votre appareil audio.

Lors de la déconnexion du haut-parleur lorsqu'il est apparié, le témoin à DEL bleu clignotera, et le haut-parleur passera en mode d'appariement.

### MODE DE SON

Vous pouvez choisir différents modes de son en appuyant sur le bouton « Sound Mode ».

MODE	DEL
Normal	ARRÊT
Basses profondes	Orange
Ambient 3D	Vert

### APPARIEMENT PAR CONNEXION CCP À TOUCHE UNIQUE

1. Activez la fonction CCP sur votre appareil.
2. À l'aide de votre appareil CCP, touchez le logo CCP sur le haut-parleur.
3. Confirmez la connexion CCP sur votre appareil, en fonction de l'appareil que vous utilisez. Consultez le manuel de votre appareil pour la compatibilité.
4. Une fois l'appareil apparié, le témoin à DEL bleu s'arrêtera de clignoter.

### RECHARGE

Ce haut-parleur est équipé d'une pile rechargeable Li-Ion intégrée. Effectuez la recharge complète du haut-parleur avant la première utilisation. Chargez le haut-parleur de la façon suivante :

1. Branchez l'une des extrémités du câble de charge USB inclus sur la prise micro USB du haut-parleur, puis branchez l'autre extrémité du câble USB sur un port disponible sur votre ordinateur, ou sur l'adaptateur d'alimentation de 5 V/1A (vendu séparément).
2. Le témoin à DEL orange s'allumera. Lorsque la pile est pleinement chargée, le témoin à DEL orange s'éteindra.
3. Il faudra compter 4 heures pour effectuer la charge complète du haut-parleur depuis un port USB d'ordinateur.

**Conseil :** Lorsque la pile est faible, le haut-parleur passera en mode d'économie d'énergie.

	ÉTAT	MARCHE	ARRÊT
	Normal	Vert	
	Mode de pile faible	Vert clignotant	
Chargement	Normal	Orange	Orange
	Mode de pile faible	Orange clignotant	
Charge complète			DEL s'éteint

### ENTRÉE « LINE-IN »

1. Utilisez le câble 3,5 mm fournis pour connecter le haut-parleur directement avec votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton « INPUT » jusqu'à ce que le témoin à DEL orange s'allume.

### ENTRÉE POUR ORDINATEUR (PC-IN)

1. Utilisez le câble USB fournit pour connecter le haut-parleur directement à votre ordinateur.

- Appuyez sur le bouton « INPUT » jusqu'à ce que le voyant « INPUT LED » change à la couleur mauve.

## LECTURE DE LA MUSIQUE DEPUIS VOTRE PC OU ORDINATEUR PORTABLE

Après avoir effectué l'appariement de votre appareil avec votre ordinateur, effectuez un clic droit sur l'icône du haut-parleur en bas à droite sur votre barre des tâches, et sélectionnez « Playback devices » (Lecture des appareils). Sous l'onglet « Playback » (lecture), l'appareil apparié sera affiché dans la liste. Pour le connecter, cliquez sur l'appareil pour le configurer en tant qu'appareil par défaut.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence porteuse :	Bluetooth®
Capacité de la pile :	7,4 V, 1600 mAh
Réponse de fréquence :	50 Hz - 20 kHz (± 6 dB)
Distance de fonctionnement :	Jusqu'à 10 mètres (33 pi)
Puissance de sortie :	2 x 4 W +10 W (basses)
Impédance :	2 x 8 Ω 4 Ω (basses)

**REMARQUE:** Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée; cela ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions de chaque appareil Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour la compatibilité et les fonctionnalités.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de son:

- Vérifiez que le haut-parleur est chargé avec suffisamment de puissance pour l'utilisation.
- Vérifiez que le haut-parleur est en MARCHÉ.
- Vérifiez que l'appareil Bluetooth® est en MARCHÉ.
- Assurez-vous de sélectionner la source correcte que vous souhaitez écouter.
- Le volume du haut-parleur est trop bas, ajustez le volume selon un niveau approprié.

**MISE EN GARDE:** Les changements ou modifications sur cette unité n'ayant pas été expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.

## LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux limites FCC d'exposition à la radiation prévues pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des lois FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- l'appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et
- l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

## AVIS D'INDUSTRIE CANADA

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil répond aux exemptions des limites d'évaluation périodique de l'article 2.5 de CNR 102 et la conformité avec l'exposition RF CNR-102, les utilisateurs peuvent se procurer l'information canadienne sur l'exposition et la conformité RF.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

**IC : 255A-8044383**

## GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (12) douze mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par La Source  
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

[www.headrushaudio.com](http://www.headrushaudio.com)



© 2016 La Source  
Tous droits réservés.