

HAUT-PARLEUR À JEU DE LUMIÈRE

Manuel d'utilisation


Merci d'avoir choisi le haut-parleur Bluetooth® à jeu de lumière Gadgetree. Ce haut-parleur portable présente 10 modes de jeu de lumière munis des voyants à DEL colorés qui clignotent au rythme de la musique et se connecte sans fil à tout appareil Bluetooth®. Il s'utilise également pour les appels téléphoniques mains libres de votre téléphone.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Haut-parleur
- Câble de charge micro USB
- Câble audio de 3,5 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)
2. Piste suivante/Volume+
3. Lecture/Pause/Déconnexion
4. Dernière piste/Volume-
5. Mode DEL
6. Microphone
7. Charge USB
8. Indicateur de charge à DEL
9. Prise de 3,5 mm



OPÉRATION

1. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) situé sur le dessus du haut-parleur. Lorsqu'il est activé, la DEL Bluetooth sous le revêtement en silicone clignotera rapidement et une annonce vocale du haut-parleur indiquera « l'appareil Bluetooth® est prêt pour l'appariement ».
2. En utilisant votre appareil intelligent à compatibilité Bluetooth®, trouvez « Gadget 8047793 » dans la liste d'appariement. Le témoin à DEL Bluetooth clignotera lentement dès apparié. (Conseil : Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur votre appareil.)
3. Lorsque la connexion est réussie, le haut-parleur émettra une tonalité. Le haut-parleur se reconnectera automatiquement si votre appareil intelligent a été précédemment apparié. Après la déconnexion, le haut-parleur se mettra sur pause et une annonce vocale indiquera « l'appareil Bluetooth® est prêt pour l'appariement » (The Bluetooth is ready to pair).
4. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez et maintenez appuyé le bouton «ON/OFF» jusqu'à ce que vous entendiez 4 courts bips.
5. Voir l'illustration du haut-parleur pour consulter les fonctions générales.

MODE DE JEU DE LUMIÈRE

Le jeu de lumière est activé lorsque la musique joue et certains modes réagiront au rythme de votre musique.

1. Appuyez sur le bouton MODE DEL pour avancer au mode de jeu de lumière suivant.

APPELS MAINS LIBRES

1. Pour répondre ou terminer un appel, appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE.
2. Pour rejeter un appel, appuyez et maintenez le bouton LECTURE/PAUSE enfoncé pendant deux secondes.

ENTRÉE AUDIO (MODE AUX-IN)

En plus de la fonction Bluetooth®, ce haut-parleur peut également jouer la musique par l'entremise du câble audio de 3,5 mm inclus.

1. En utilisant le câble audio de 3,5 mm, connectez le haut-parleur à un appareil intelligent muni d'un port audio de 3,5 mm. Le haut-parleur émettra deux bips dès connecté.
2. En mode ENTRÉE AUDIO (AUX-IN), toutes les fonctions du haut-parleur, comme LECTURE, PAUSE et la SÉLECTION DES PISTES, devront être opérés à partir du téléphone intelligent.

Conseil : S'il n'y a pas de son en mode ENTRÉE AUDIO (AUX-IN), assurez-vous que le haut-parleur ne soit pas apparié par l'entremise de Bluetooth®.

CHARGER L'APPAREIL

1. Le haut-parleur émettra 4 courts bips si la pile est à moins de 30 %.
2. En utilisant l'appareil micro USB inclus, connectez le haut-parleur à un port de charge USB.
3. Le voyant indicateur de charge passera au rouge lorsqu'il se trouve en chargement et s'éteindra lorsque le haut-parleur est entièrement chargé. Il est recommandé de déconnecter le câble de charge lorsque le chargement est terminé. Ne pas laisser le câble de charge inséré lorsque le haut-parleur est inutilisé.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Portée de la connexion Bluetooth® : 10 mètres
- Temps de charge : Approximativement 2,5 à 3 heures
- Temps de lecture : Approximativement 5 à 6 heures
- Pile : Pile au Li-On de 1 200 mAh intégrée
- Puissance de sortie : 3 W
- Réponse de fréquence : 90 Hz~18 kHz
- Impédance : 4 OHMS
- Sensibilité : 80 dB ± 2 dB

- Rapport S/B : ≥ 65 dB
- Distortion : ≤ 1 %

MESURES DE SÉCURITÉ

- Pour nettoyer, essuyez soigneusement avec un chiffon doux et humide.
- Ce haut-parleur n'est pas résistant à l'eau. Conservez-le hors des endroits mouillés ou humides.

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC : 255A-8047793

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par:
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle,
veuillez visiter www.lasource.ca



Veuillez recycler

© 2016 La Source
Tous droits réservés