


MANUEL D'UTILISATION —

CASQUE DE JEU XG-947

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions soigneusement et les conserver pour référence future.

8049947

**CONTENU DE L'EMBALLAGE :**

- Casque de jeu XG-947
- Câble adaptateur pour Xbox 360®
- Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS

Réponse de fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Dimensions du moteur de haut-parleur :	40 mm
Impédance :	32 Ω ±15%
Longueur du câble :	Environ 1,2 m (4 pi)
Puissance maximale :	30 mW
Type d'entrée :	Audio 3,5 mm
Réglage du volume :	Oui

* Adaptateur optionnel pour casque sera nécessaire pour les manettes sans entrée 3,5 mm.

FONCTIONS DU BOÎTIER DE COMMANDE**Molette de réglage du volume**

- Pour augmenter le volume, tournez la molette vers le signe plus (+).
- Pour diminuer le volume, tournez la molette vers le signe moins (-).

Commutateur de microphone

- Pour utiliser le micro, positionnez le commutateur MIC sur «ON».
- Pour couper le micro, positionnez le commutateur MIC sur «OFF».

CONNEXION DU XG-947 À LA CONSOLE XBOX ONE VIA LE CONNECTEUR 3,5 MM

1. Baissez le volume de XG-947 à son plus faible niveau.
2. Placez le casque sur vos oreilles et ajustez le serre-tête jusqu'à ce que le casque s'y adapte de façon confortable. Ajustez le micro de manière à ce qu'il soit confortable.
3. Insérez la fiche de 3,5 mm du XG-947 dans la prise 3,5 mm située en bas de la console Xbox One.
4. Augmentez lentement le volume jusqu'à un niveau confortable.
5. Consultez le manuel d'utilisation de votre Xbox One pour savoir comment régler le casque pour jouer en ligne.

CONNEXION DE XG-947 À VOTRE CONSOLE XBOX ONE EN UTILISANT L'ADAPTATEUR POUR CASQUE STÉRÉO MICROSOFT® (NON INCLUS)

1. Branchez votre adaptateur pour casque stéréo Microsoft® en bas de votre console Xbox One.

REMARQUE: Reportez-vous au guide d'utilisation de votre adaptateur pour casque stéréo Microsoft® pour consulter les consignes de connexion.

2. Baissez le volume de XG-947 à son plus faible niveau.
3. Placez le casque sur vos oreilles et ajustez le serre-tête jusqu'à ce que le casque s'y adapte de façon confortable. Ajustez le micro de manière à ce qu'il soit confortable.
4. Insérez la fiche de 3,5 mm du XG-947 en bas de l'adaptateur pour casque stéréo Microsoft®.
5. Augmentez lentement le volume jusqu'à un niveau confortable.
6. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre Xbox One™ pour savoir comment régler le casque pour jouer en ligne.

CONNEXION DU XG-947 À VOTRE XBOX 360

1. Baissez le volume de XG-947 à son plus faible niveau.
2. Placez le casque sur vos oreilles et ajustez le serre-tête jusqu'à ce que le casque s'y adapte de façon confortable. Ajustez le micro de manière à ce qu'il soit confortable.
3. Insérez l'extrémité 2,5 mm du câble adaptateur de la Xbox 360 inclus en bas de votre console Xbox 360.
4. Insérez le connecteur 3,5 mm du XG-947 dans l'autre extrémité du câble adaptateur de la Xbox 360.
5. Augmentez lentement le volume jusqu'à un niveau confortable.
6. Consultez le manuel d'utilisation de votre Xbox 360® pour savoir comment régler le casque pour jouer en ligne.

CONNEXION DU XG-947 À UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU UNE TABLETTE


1. Baissez le volume de votre appareil audio au maximum.
2. Placez le casque sur vos oreilles et ajustez le serre-tête jusqu'à ce que le casque s'y adapte de façon confortable. Ajustez le micro de manière à ce qu'il soit confortable.
3. Insérez la fiche de 3,5 mm du XG-947 dans votre téléphone intelligent ou tablette.

4. Augmentez le volume à un niveau confortable sur votre appareil, puis réglez le volume sur le XG-947 à l'aide de la molette de réglage.

REMARQUE :

- La molette du volume ne permet que le réglage du volume du casque. Le volume de l'appareil ou de la console doit être réglé autrement.
- Veillez à ce qu'à tout moment le casque XG-947 soit porté correctement. Ne mettez pas le casque à l'arrière de votre tête, il doit être placé au-dessus. Pour obtenir les meilleurs effets sonores, il faut que le micro soit le plus près de votre bouche.
- Lorsque le micro est coupé « OFF », les autres joueurs ne peuvent pas entendre votre conversation, mais vous pouvez les entendre.

PLIAGE DU CASQUE DE JEU XG-947



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- N'écoutez pas à volume élevé. Une écoute prolongée à un volume élevé peut provoquer une perte d'audition permanente.
- Commencez toujours par écouter à un faible volume puis augmentez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil car des accidents pourraient se produire.
- Si vous ressentez un bourdonnement dans les oreilles, essayez de baisser le volume. Si le bourdonnement persiste, consultez votre médecin.
- Toute modification non autorisée du produit risque de l'endommager, annule la garantie, et pourrait causer des blessures.

CAN ICES-3(B)

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,

Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.lasource.ca



Veuillez recycler