

MANUEL D'UTILISATION

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions soigneusement et les conserver pour consultation future.

8043019/8064904/5
CONTENU DE LA BOÎTE

- Souris sans fil x1
- Récepteur USB nano x1
- Piles AAA x1
(Pour une performance optimale, nous conseillons les piles InfiniCell)
- Manuel d'instructions x1

CARACTÉRISTIQUES


- Design ambidextre confortable
- Connexion sans fil en continu
- Petit récepteur USB nano portatif


SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec Windows XP/Vista/7/8/10 et Mac OSX 4.8 ou plus élevé (nécessite un port USB 2.0)
- Requiert 1 pile AAA (incluse)
- Connexion : Nano USB
- Fréquence : Sans fil 2,4 GHz
- Portée d'opération : 6 à 8 m
- Dimensions : 80 x 55 x 30 mm
- 3 boutons : Bouton gauche, droit, molette au milieu
- Source d'alimentation : 1 x AAA (pile incluse)
- PPP : 1 000 PPP

REMARQUE SUR LES PILES

- Conserver les piles hors de la portée des enfants
- Ne pas mélanger les piles usagées avec les piles neuves ou utiliser des piles de types différents
- Remplacer immédiatement les piles faibles, ou épuisées
- Éliminer et recycler les piles usagées selon la réglementation locale.

1

2

3
Commutateur ON/OFF (marche/arrêt)

INSTRUCTIONS (voir les illustrations)

1. Ouvrir le compartiment de pile et insérer 1 pile AAA (incluse), assurant la polarité exacte, fermer le compartiment. *Nous recommandons les piles InfiniCell pour une performance optimale.*
2. Connecter le récepteur à un port USB de votre ordinateur et attendre 5 secondes pour compléter le processus de connexion.
3. La souris est dotée d'un commutateur « ON/OFF » (marche/arrêt) qui se trouve sous la souris. Glisser le commutateur à la position « ON ».
4. Utiliser la souris!

ATTENTION

1. Il est possible que la souris optique ne fonctionne pas sur certaines surfaces. Si vous rencontrez des problèmes de défilement, veuillez changer la surface d'utilisation ou utiliser un tapis à souris pour un suivi optimal.
2. Éteignez la souris lors de vos déplacements, ou si la souris n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
3. Pour réveiller la souris en mode de veille, appuyez sur un des boutons.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA

Cet appareil est conforme à la norme CNR 210 d'Industrie Canada. Son utilisation est conforme aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Numéro IC : 255A-8043019
GARANTIE - LA SOURCE


La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca

© 2017 La Source
Tous droits réservés.



Veuillez recycler