


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Projecteur à deux parties
- Lentille
- 4 anneaux en carton décoratifs
- 2 anneau en caoutchouc
- Tube de carton
- Coussinet en gel
- Manuel d'utilisation


Pour les téléphones de 80 mm x 160 mm ou plus petit

ASSEMBLAGE DU PROJECTEUR


A Retirer les pièces en carton insérées dans le projecteur.




B Retourner les onglets et les réinsérer dans le projecteur.




C Pousser la lentille dans le tube en carton avec la convexité de lentille vers l'extérieur et fixer l'anneau en caoutchouc autour du tube.



D Insérer le tube avec les anneaux de carton décoratifs dans l'ouverture du projecteur.




E Fixez le coussinet en gel collant à l'ouverture du projecteur.




REGARDER DES VIDÉOS

1. Faire pivoter l'image de l'écran de votre téléphone intelligent puisque l'image pivotera lors de la projection.



2. Fixer le téléphone intelligent au coussinet en gel et fermer l'arrière du projecteur.




3. Assurez-vous que les réglages de luminosité et de volume de votre téléphone sont à 100 %.



4. Pour une meilleure qualité d'image, projeter sur un mur blanc dans un environnement très sombre.

5. Installer le projecteur à 1 - 2 m du mur.



6. ... en tirant ou poussant la boîte intérieure.

FAIRE PIVOTER L'IMAGE DE VOTRE ÉCRAN

Téléphones Android/MC :

1. Accéder à Google Play.
2. Télécharger une application de rotation d'image.
3. Ouvrir l'application à partir de l'écran d'accueil.
4. Sélectionner le paysage renversé.

Téléphone iOS 7 :

1. Accéder à « Réglages », « Général », « Accessibilité ».
2. Activer la fonction « AssistiveTouch ».
3. Accéder à la vidéo, et tourner le téléphone en orientation « paysage ».
4. Toucher le point flottant « AssistiveTouch ».
5. Sélectionner « Appareil », « Tourner l'écran » et choisir soit « Gauche » ou « Droit ».



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2018 La Source. Tous droits réservés.

