


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Haut-parleur Bluetooth® Diamant
- Câble de charge USB
- Manuel d'utilisation

**COMMENCER****CHARGE**

Utilisez le câble de recharge fourni pour charger complètement le haut-parleur avant la première utilisation. Une durée de charge d'environ 2 à 3 heures sera requise pour charger complètement l'appareil.

- La DEL rouge s'allumera (ON) pendant la charge du haut-parleur
- La DEL rouge s'éteindra (OFF) une fois la charge terminée

CONSIGNES D'UTILISATION

☞ Bouton d'alimentation MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) :

- Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour mettre en marche (ON) ou éteindre (OFF) les haut-parleurs.
- Appuyez sur le bouton pour effectuer une pause ou faire jouer la musique.
- Appuyez sur le bouton à deux reprises pour allumer (ON) et éteindre (OFF) les lumières.

APPARIEMENT

1. Mettez le haut-parleur en marche (ON).
2. Activez le réglage Bluetooth® (ON) de l'appareil et sélectionnez « 8075290 ».
3. Une fois apparié avec succès, le haut-parleur vibrera une fois.
4. Si vous n'arrivez pas à appairer votre appareil ou si vous voulez l'appairer à un nouvel appareil, répétez les étapes décrites ci-dessus.

REMARQUE : Le haut-parleur s'appairera automatiquement aux appareils précédemment appariés, si la fonction Bluetooth® est activée et s'il se trouve à l'intérieur de la portée.

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bluetooth® | V4.2 |
| Portée Bluetooth® | 10 m (33 pi) |
| Puissance de sortie | 4 Ohms, 3 W |
| Capacité de la pile | 3,7V, 300 mAh |
| Tension de charge | CC 5 V |
| Fréquence | 100 Hz - 20 kHz |
| Dimensions | 480 x 480 x 450 mm |



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

NUMÉRO IC : 255A-8075426

**LA SOURCE - GARANTIE**

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué à Taiwan

www.lasource.ca

© 2018 La Source. Tous droits réservés.

