

## CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Tableau illuminé
- 100 lettres/chiffres/symboles
- Câble USB de 1,2 m (3,9 pi)
- Télécommande
- Manuel d'utilisation

Nécessite un adaptateur USB 5 VCC ou 4 piles AA (non incluses).


## COMMENCER

### CONSIGNES D'UTILISATION


1. Insérer les piles ou brancher le câble USB inclus à un ordinateur ou à un adaptateur CA (non inclus).
2. Assurez-vous que le film protecteur soit d'abord retiré de chacun des caractères. Prendre un caractère et l'insérer dans les fentes à l'avant du tableau illuminé.




3. Glisser le caractère dans la fente du tableau illuminé.



4. Répéter ce processus pour créer des mots en glissant les caractères sur le tableau illuminé de chaque extrémité.



5. Alimenter le tableau illuminé à l'aide de l'interrupteur situé sur la partie latérale du tableau.



### POUR UTILISER/REPLACER LES PILES

- Retirer le couvercle du compartiment des piles
- S'assurer que les piles respectent les symboles de polarité
- Refermer le couvercle

### POUR UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

- Faire glisser l'interrupteur situé sur le côté du babillard à la position ON
- Utiliser la télécommande pour allumer et éteindre les lumières
- Sélectionner une seule couleur ou choisir un mode à couleurs changeantes
- Pile CR2025 incluse

### MISES EN GARDE CONCERNANT LES PILES :

- Ne pas jeter les piles usées à la poubelle
- Éliminer les piles usées dans des centres de recyclage appropriés
- Les piles devraient être remplacées par des adultes
- Vérifier régulièrement les piles pour éviter toute fuite
- Ne pas mélanger des piles de types différents et ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées
- Ne pas court-circuiter les bornes de connexion
- Retirer les piles de l'appareil lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps
- Protéger le tableau illuminé contre l'humidité. Pour utilisation à l'intérieur seulement.



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.