

**MANUEL D'UTILISATION—**
**8078357**

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions soigneusement et les conserver pour référence future.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

- Clavier Bluetooth® sans fil
- 2 piles AAA
- Manuel d'utilisation

**CARACTÉRISTIQUES**



- Compatibilité Bluetooth® 3.0
- Compatible avec la plupart des appareils Bluetooth®
- 78 touches ciseaux à profil bas
- Logiciel de gestion intelligente de l'énergie intégré pour économiser l'énergie

**INSTALLER LES PILES**

1. Ouvrir le compartiment de piles à l'arrière du clavier.
2. Insérer 2 piles AAA (incluses) en respectant la polarité indiquée (+/-).
3. Fermer le compartiment de piles.


**COMMENCER APPARIEMENT**

1. Mettre l'ordinateur sous tension.
2. Appuyer sur « CONNECT » (connecter).
3. Ouvrir les paramètres Bluetooth® de votre appareil et sélectionner « 8078357 »
4. Entrer le mot de passe affiché sur votre appareil à l'aide du clavier Bluetooth®, puis appuyez sur **ENTER (RETOUR)**
5. Cliquez sur NEXT (SUIVANT) sur votre appareil si nécessaire.
6. Le clavier s'appariera automatiquement si la fonction Bluetooth® est activée et à portée.



**CONNEXION :**  
Voyant DEL bleu clignotant  
**PUISSANCE FAIBLE :**  
Voyant DEL bleu clignotant

Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, le voyant DEL est vert.

**MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**

Le clavier entrera en mode de veille économe d'énergie après 10 minutes d'inactivité. Appuyer sur n'importe quelle touche pour sortir de mode de veille.

**VOYANT DE PILES FAIBLES**

Lorsque les piles du clavier sont faibles, le voyant DEL clignotera bleu. Remplacez les deux piles pour éviter les interruptions d'alimentation. Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, le voyant DEL est vert.

**LISTE DES FONCTIONS [Fn] DU CLAVIER**

Avant d'utiliser la fonction Fn, veuillez sélectionner le type d'appareil Bluetooth®

apparié à ce clavier Bluetooth®.

Fn + Q	=	Système d'exploitation Android™
Fn + W	=	Système d'exploitation Windows
Fn + E	=	Apple iOS
Fn + flèche vers le haut	=	Page précédente
Fn + flèche vers le bas	=	Page suivante
Fn + flèche vers la gauche (accueil)	=	Retour à la page d'accueil
Fn + flèche vers la droite (fin)	=	Aller à la dernière page

**WINDOWS**

Fn+ESC	=	Accueil Web
Fn+F1	=	Couper
Fn+F2	=	Copier
Fn+F3	=	Coller
Fn+F4	=	Commutateur automatique de langue
Fn+F5	=	Rechercher
Fn+F6	=	Piste précédente
Fn+F7	=	Lecture/Pause
Fn+F8	=	Piste suivante
Fn+F9	=	Sourdine
Fn+F10	=	Diminuer le volume
Fn+F11	=	Augmenter le volume
Fn+F12	=	Arrêter l'ordinateur

**IOS ET ANDROID**

ESC	=	Page principale
F1	=	Couper
F2	=	Copier
F3	=	Coller
F4	=	Commutateur automatique de langue
F5	=	Rechercher
F6	=	Piste précédente
F7	=	Lecture/Pause
F8	=	Piste suivante
F9	=	Sourdine
F10	=	Diminuer le volume
F11	=	Augmenter le volume
F12	=	Verrouiller l'écran

**REMARQUE :** Vous devez appuyer sur la touche [Fn] et la maintenir enfoncée pour activer la fonction de la touche souhaitée.

## DÉPANNAGE

Si vous avez des problèmes de connexion, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Assurer que la fonction Bluetooth® est activée et dans les limites de la portée
- Appuyer rapidement la touche « CONNECT » (connecter) pour activer le mode d'appariement
- Vérifier les piles et les remplacer si nécessaire

## SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth® : 3.0  
Portée Bluetooth® : jusqu'à 10 m (33 pi)  
Compatibilité : Windows 7/8/10; Mac OSX 10.10;  
Android<sup>MC</sup> 4.4; iOS 9.0 et plus récent

**REMARQUE : Les touches de fonction (F)  
ne sont pas compatibles avec Mac OS X**

Nécessite : 2 piles AAA (incluses)



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

**NUMÉRO IC : 255A-8078357**



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (12) douze mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :  
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5  
Fabriqué en Chine  
www.lasource.ca  
© 2018 La Source. Tous droits réservés.

