

**MANUEL D'UTILISATION—**
**8078358**


Veuillez lire ce manuel soigneusement et le conserver pour référence future.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

- Clavier sans fil
- 2 piles AAA
- Récepteur nano
- Manuel d'utilisation

**CARACTÉRISTIQUES**

- Pieds réglables
- Touches silencieuses à profil bas
- Conception ergonomique et pleine grandeur

**IDENTIFICATION DES COMPOSANTS**
**CLAVIER**



- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Mon ordinateur        | Lecture/Pause                  |
| Rechercher            | Précédent                      |
| Calculatrice          | Suivant                        |
| Lecteur Media Windows | Arrêt                          |
| Diminuer le volume    | Accueil                        |
| Augmenter le volume   | Boîte aux lettres (par défaut) |
| Sourdine              | Favoris                        |

**COMMENCER**
**INSTALLER LES PILES**

1. Ouvrir le compartiment de piles à l'arrière du clavier.
2. Insérer 2 piles AAA (incluses) en respectant la polarité indiquée (+/-).
3. Fermer le compartiment de piles. La DEL s'allume en rouge lorsque l'appareil est sous tension.


**CONSIGNES D'UTILISATION**

1. Mettre l'ordinateur hors tension.
2. Brancher le récepteur nano au port USB de l'ordinateur.
3. Le pilote sera installé automatiquement.


**ZONE FONCTIONNELLE**

Appuyer sur la touche NUM LOCK pour passer en zone fonctionnelle pour les fonctions suivantes :

- 2= ▼
- 4= ◀
- 6= ▶
- 8= ▲
- 1= Fin
- 3= Page suivante
- 7= Accueil
- 9= Page précédente
- 0= Insérer
- . = Supprimer

**VOYANT DE PILE FAIBLE**

Lorsque la pile du clavier est faible, le voyant à DEL clignotera rouge

**DÉPANNAGE**

Si vous avez des problèmes de connexion, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Assurer que le récepteur est inséré correctement et que le clavier est sous tension
- Veiller à ce que le clavier et la souris sont dans la portée de 8 m et qu'il n'y a pas de gros appareils métalliques à proximité - micro-ondes, téléviseurs ou cuisinières - qui pourraient nuire à la réception
- Retirer et réinstaller les piles
- Ne pas travailler sur une surface de métal, qui pourrait nuire à la performance
- Mettre le clavier hors tension, et ensuite sous tension
- Remplacer les piles

**SPÉCIFICATIONS**

- Fréquence : 2,4 GHz
- Portée : Jusqu'à 8 m
- Clés multimédias : 14 touches directes (pour Windows seulement)
- Supporte : Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 ou plus récent

**REMARQUE CONCERNANT LES PILES**

- Tenir les piles hors de la portée des enfants
- Remplacer les anciennes piles, ou les piles faibles immédiatement
- NE PAS mélanger les anciennes piles avec les nouvelles, ni utiliser différents types de piles
- Jeter ou recycler les anciennes piles selon les règlements locaux

**AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 210**

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

**NUMÉRO IC : 255A-8078358**



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (12) douze mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

[www.lasource.ca](http://www.lasource.ca)

© 2018 La Source. Tous droits réservés.

