

INCLUS


- Chargeur portable de 15 000 mAh
- Câble de charge micro USB
- Manuel d'utilisation

POUR COMMENCER

CHARGER VOTRE CHARGEUR PORTATIF

Utilisez le câble de recharge fourni pour charger complètement le chargeur portable avant la première utilisation. Une durée de charge d'environ 3,5 à 10 heures sera requise pour charger complètement l'appareil. Utilisez l'entrée micro USB ou USB-C™ pour charger le chargeur portable. Ne pas les utiliser simultanément.


- La DEL blanche clignotera pendant la charge du chargeur portable
- La DEL blanche restera allumée (ON) une fois la charge terminée
- Débranchez le chargeur portable une fois qu'elle est complètement chargée



iPhone, portable et adaptateur mural 120-240 V (non inclus)

CHARGER VOTRE APPAREIL

Connectez votre appareil au chargeur portable à l'aide du câble USB fourni, la charge commence. Des DEL blanches indiquent la durée de vie actuelle de la pile du chargeur portable pendant sa charge.



SPÉCIFICATIONS

Capacité du chargeur portable :	15 000 mAh
Entrée Micro :	5 V \equiv 2 A, 9 V \equiv 2 A
Entrée USB-C™ :	9 V \equiv 2 A
Sortie USB :	CHARGE RAPIDE 3.0 5 V \equiv 2 A, 9 V \equiv 3 A, 12 V \equiv 2 A
Dimensions :	138 x 72 x 20 mm
Poids :	340 \pm 10g
Capacité de la pile :	15 000 mAh/3,7 V/55,5 Wh

ATTENTION

- Pendant la charge, le boîtier du chargeur portable peut devenir chaud, ce qui est normal. Utilisez le chargeur dans un endroit bien ventilé lors de la charge
- Gardez le chargeur portable éloignée des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides
- Ne faites pas fonctionner le chargeur portable si il a été mouillé ou si il est endommagé pour éviter les chocs électriques, les explosions et/ou les blessures. Les réparations incorrectes de cet appareil peuvent mettre l'utilisateur en danger
- N'utilisez pas le chargeur portable avec les mains mouillées
- N'utilisez pas cet appareil autrement que pour son utilisation prévue



LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU ÉLIMINÉES EN FONCTION DES CONSIGNES DE RECYCLAGE.

Contactez votre centre de gestion des déchets dangereux pour obtenir des renseignements sur le recyclage ou les programmes d'élimination dans votre secteur.

CAN ICES-3(B)/CAN NMB-3(B)



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2019 La Source. Tous droits réservés.

