


Merci d'avoir acheté le CHARGEUR PORTATIF VITAL de 20 000 mAh.



### INCLUS

- Chargeur portatif 20 000 mAh
- Câble de charge micro USB
- Manuel d'utilisation

### POUR COMMENCER

#### POUR CHARGER VOTRE CHARGEUR PORTATIF

Utilisez le câble de recharge fourni pour charger complètement le chargeur portatif avant la première utilisation. Il faudra compter environ 7 heures pour effectuer une charge complète en utilisant le câble de recharge micro USB fourni et un adaptateur mural Quick Charge™ (vendu séparément), ou 12 heures en utilisant un adaptateur mural standard (vendu séparément).

- Charge normale : le voyant DEL blanc clignotera durant la charge de la pile
- Quick Charge<sup>MC</sup>: le voyant DEL blanc clignotera durant la charge de la pile
- Le voyant DEL blanc restera allumé une fois la charge terminée
- Débranchez le chargeur portatif une fois qu'il est complètement chargé

### RECHARGE DE VOTRE APPAREIL

Connectez votre appareil au chargeur portatif à l'aide du câble approprié (vendu séparément); la charge commencera.

### INDICATEUR D'ALIMENTATION

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour mettre le chargeur portatif en marche. Vérifiez les voyants DEL sur le dessus du chargeur portatif pour connaître le niveau de puissance. Reportez-vous au tableau ci-dessous:

Indicateur d'alimentation	Un voyant allumé	Deux voyants allumés	Trois voyants allumés	Quatre voyants allumés
Niveau de la pile	< 25%	25% ~ 50%	50% ~ 75%	75% ~ 100%

### SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pile :	20 000 mAh
Entrée Micro USB :	5 V/2,0 A; 9 V/2,0 A
Entrée USB-C™ :	5 V/2,0 A
Sortie USB:	5-6 V/3,0 A; 6-9 V/2,0 A; 9-12 V/1,5 A
Temps de charge	environ 7 à 12 heures
Nombre de charges	>500 fois

### AVERTISSEMENT

- Le boîtier du chargeur pourra chauffer pendant la recharge, ce qui est normal. Utilisez-le dans un endroit bien ventilé durant la charge.
- Conservez la pile hors de portée des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides
- Ne faites pas fonctionner le chargeur portatif s'il a été mouillé ou s'il est endommagé pour éviter tous risques d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure. Les réparations incorrectes de cet appareil peuvent mettre l'utilisateur en danger
- N'utilisez pas le chargeur portatif avec les mains mouillées
- N'utilisez pas cet appareil autrement que pour son utilisation prévue



### LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU ÉLIMINÉES EN FONCTION DES CONSIGNES DE RECYCLAGE.

Contactez votre centre de gestion des déchets dangereux pour obtenir des renseignements sur le recyclage ou les programmes d'élimination dans votre secteur.

CAN ICES-3(B)/CAN NMB-3(B)



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,  
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5  
Fabriqué en Chine  
www.lasource.ca

© 2019 La Source. Tous droits réservés.

