

HAUT-PARLEUR SANS FIL BLUETOOTH®

HAUT-PARLEUR CURVE BLUETOOTH® HEADRUSH HRSP 3020



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Electronics Inc. fait l'objet d'une licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Haut-parleur
- Câble USB à micro USB
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES:

- Bluetooth® V 5,0
- Appels mains libres
- Distance de fonctionnement • jusqu'à 9,1 m (30 pi)
- Temps de lecture entre 3,5 à 4 heures

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS:

1. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
2. Port micro USB
3. Entrée auxiliaire 3,5 mm
4. Diminuer le volume
5. Augmenter le volume
6. Commande de lecture/pause/mains libres
7. Piste précédente
8. Piste suivante
9. Microphone
10. Voyant DEL



VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Vous pouvez utiliser ce produit avec n'importe quel appareil compatible Bluetooth® pour écouter de la musique et profiter des appels mains libres. Afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez lire ce manuel avant de l'utiliser.

RECHARGE

Utilisez le câble de charge fourni pour charger complètement le haut-parleur avant la première utilisation. Il faudra compter environ 4 à 4,5 heures pour effectuer une charge complète. La DEL rouge clignotera lorsque la pile est faible et le haut-parleur se mettra automatiquement hors tension lorsque la pile doit être rechargée.

- Le voyant DEL rouge s'allumera lorsque le haut-parleur effectue la charge
- Le voyant DEL rouge s'éteindra une fois la charge terminée
- Si la pile est faible, le voyant DEL rouge clignotera toutes les deux secondes
- Débranchez le haut-parleur une fois qu'il est complètement chargé

REMARQUE : Le haut-parleur pourra chauffer durant la charge.



APPARIEMENT

1. Installez le haut-parleur à moins de 9,1 m (30 pi) de votre appareil Bluetooth®.
2. Faites glisser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT pour allumer le haut-parleur. Le voyant DEL bleu clignotera rapidement pour indiquer qu'il est en mode d'appariement Bluetooth®.
3. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, sélectionnez « HR CURVE », et saisissez le mot de passe « 0000 ».
4. Une fois l'appariement réussi, le voyant à DEL deviendra bleu.
5. Si l'appariement de votre appareil échoue, ou si vous souhaitez l'apparier avec un autre appareil, veuillez répéter les étapes décrites ci-dessus.

REMARQUE : Si aucun appareil n'est apparié dans les 10 minutes le haut-parleur s'éteindra.

HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

Quand un téléphone intelligent est connecté à votre haut-parleur suivez les étapes ci-dessous pour répondre aux appels en mode mains libres.

1. S'il y a un appel entrant au cours de la diffusion de musique, elle s'arrêtera et vous entendrez le téléphone sonner sur le haut-parleur.
2. Appuyez sur le bouton  pour répondre à l'appel.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour raccrocher.

COMPRENDRE LA SIGNIFICATION DES VOYANTS À DEL

- **Pendant la charge de votre haut-parleur**
 - Voyant à DEL rouge fixe = charge en cours
 - Voyant à DEL rouge éteint = charge terminée
- **Quand vous effectuez l'appariement de votre haut-parleur avec un appareil Bluetooth®**
 - o Le voyant DEL bleu clignote rapidement=Bluetooth® non connecté, prêt pour l'appariement
 - o Voyant à DEL bleu fixe=Bluetooth® connecté, sans lecture
 - o Voyant à DEL bleu clignote lentement=Bluetooth® connecté, avec lecture
- **Lors d'une lecture via l'entrée auxiliaire (AUX IN)**
 - o Le voyant DEL bleu est fixe=connecté et en cours de lecture

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth® :	Bluetooth® V 5,0
Moteur de haut-parleur:	2 x 1,75 po
Type de pile:	USB, CC 5 V, 500 mA
Capacité de la pile:	2000 mAh
Autonomie de la pile:	3,5 à 4 heures
Temps de charge de la pile:	4 à 4,5 heures
Distorsion :	< 1%
Rapport son/bruit:	>70 dB
Réponse de fréquence:	150 Hz-18 kHz
Distance de fonctionnement:	Jusqu'à 9,1m (30 pi)
Puissance de sortie:	2 x 3 W (THD=10%)
Dimensions	172 x 63,4 x 127,7
Poids:	535g

REMARQUE: Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth®. Il ne garantit PAS la compatibilité avec toutes les fonctions de tous les appareils compatibles Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone intelligent pour vérifier la compatibilité et les fonctionnalités.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de son:

- Placez le haut-parleur sous tension, et chargez la pile
- Augmentez le volume de votre haut-parleur et celui de votre appareil Bluetooth®
- Assurez-vous d'utiliser le bon appareil apparié
- Rapprochez votre appareil Bluetooth® du haut-parleur, et éloignez-le de toute interférence ou obstruction
- Utilisez une autre source musicale

Son déformé:

- Diminuez le volume sur votre haut-parleur ainsi que celui de l'appareil Bluetooth®

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler dans les centres de recyclage existants. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour des conseils en matière de recyclage.

MISE EN GARDE

- NE PAS immerger dans l'eau
- NE PAS exposer à des températures extrêmes, ni à la lumière directe du soleil
- NE PAS utiliser à bord d'un avion ou dans un hôpital
- NE PAS réinventer ou utiliser avec une autre antenne ou un autre émetteur
- Protégez contre l'électricité statique excessive
- Manipulez avec précaution

AVIS D'INDUSTRIE CANADA RSS 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

IC: 255A-8081710



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2019 La Source. Tous droits réservés.

