


Instrument magique - Piano

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car il contient des petites pièces et pourrait causer un danger d'étouffement. Ne pas introduire les fils dans les prises de courant! Conservez l'emballage pour une utilisation ultérieure et pour des raisons de sécurité. Les couleurs et le contenu peuvent varier de l'illustration.

Composants:


1. Câbles de connexion des fruits
2. Interrupteur à glissière (Arrêt/Fort/Faible)
3. Interrupteur de sélection des instruments
4. Haut-parleur
5. Indicateur d'alimentation LED
6. Compartiment des piles



Installation des piles


L'instrument magique fonctionne avec deux piles de type 1.5V AA/LR6 (non incluses)

1. Desserrer la vis du couvercle du compartiment des piles situé sous la base de l'unité, avec un tournevis cruciforme.
2. Insérer deux piles de type AA/LR6 dans l'unité en respectant le sens correct des polarités illustré.
3. Replacer le couvercle du compartiment des piles et revisser la vis.
4. Remplacer les piles lorsque le son devient faible.



Comment jouer

1. Place l'unité sur une table. Tu as besoin de quelques fruits, comme une pomme, une orange, un citron, une banane, une poire, etc.
2. Connecte chaque câble à un fruit en insérant soigneusement la fiche métallique dans le fruit à travers sa peau.
3. Arrange les câbles de manière ordonnée comme illustré sur la base. Les câbles doivent être bien séparés et ne doivent pas se croiser.
4. Fais glisser l'interrupteur Marche/Arrêt (1) vers le haut pour sélectionner le niveau sonore faible ou fort .
5. Utilise l'interrupteur de sélection des instruments pour sélectionner l'instrument à jouer :
Piano , Xylophone , Violon , ou Guitare .
6. Touche le fruit pour jouer une note :



(Do Ré Mi Fa So La Si Do') ou (1 2 3 4 5 6 7 1) qui correspondent aux huit câbles de gauche à droite.

7. Amuse-toi et essaie de jouer les chansons ci-dessous.
8. Essaie d'utiliser des légumes au lieu des fruits, ou un verre d'eau du robinet, une tasse de thé ou d'eau distillée. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Pourquoi ? (* La réponse se trouve à la fin du paragraphe «Savais-tu ?»)

Savais-tu ?

L'instrument magique utilise le fruit comme interrupteur tactile avec la surface du fruit agissant comme une électrode dans le circuit. L'interrupteur fonctionne en utilisant la capacité du corps, une propriété du corps humain. Le circuit continue de charger et de décharger les électrodes pour détecter les changements de capacité. Lorsque tu le touches, cela augmente la capacité et déclenche l'interrupteur.

***Réponse à l'étape 8 :** Tout fruit ou légume avec une peau lisse et humide fonctionne mieux; le fruit ou légume qui a une peau sèche et rugueuse fonctionne moins bien. Le thé, l'eau du robinet fonctionne également. L'eau distillée ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas un bon conducteur d'électricité.

- Remarques :**
1. Retire les câbles des fruits lorsque tu as terminé de jouer.
 2. Éteins l'unité et nettoie la fiche métallique des câbles avec un chiffon humide.
 3. Les fruits doivent être jetés lorsque des signes de détérioration apparaissent.

Important : Conserver ces instructions. NE PAS LES ELIMINER.

1. Les piles devraient être remplacées par un adulte exclusivement.
2. Les piles alcalines sont recommandées pour l'utilisation du jouet
3. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, enlever les piles.
4. Ne pas utiliser de piles rechargeables.
5. Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves.
6. Ne pas mélanger piles alcalines, standard (zinc carbone) ou rechargeables (cadmium-nickel).
7. Enlever les piles usées du jouet.
8. Ne pas court-circuiter les poles de courant.
9. Les piles non rechargeables ne peuvent être rechargées.
10. Les piles rechargeables doivent impérativement être retirées du jouet avant d'être chargées.
11. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
12. N'utiliser que des piles du type recommandé ou équivalent.
13. Installer les piles en respectant la polarité comme indiqué.
14. Ne jetez pas les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.
15. Les piles peuvent exploser ou fuir si elles ne sont pas utilisées correctement



Si vous devez un jour mettre ce produit au rebut, n'oubliez pas que les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez ce produit dans un centre de collecte pour qu'il soit recyclé. Contactez le distributeur ou votre municipalité pour obtenir des conseils (Directive sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).



I Love You (Barney Song)

I love you, you love me We're a happy family
so mi so so mi so la so fa mi re mi fa
 5 3 5 5 3 5 6 5 4 3 2 3 4

With a great big hug and a kiss from me to you
mi fa so do do do do do re mi fa so
 3 4 5 1 1 1 1 1 2 3 4 5

Won't you say you love me too!
so re re fa mi re do
 5 2 2 4 3 2 1

I love you, you love me We're best friends as friends should be
so mi so so mi so la so fa mi re mi fa
 5 3 5 5 3 5 6 5 4 3 2 3 4

With a great big hug and a kiss from me to you
mi fa so do do do do do re mi fa so
 3 4 5 1 1 1 1 1 2 3 4 5

Won't you say you love me too!
so re re fa mi re do
 5 2 2 4 3 2 1

Frere Jacques (Brother John / Are you sleeping)

Frè-re Jacques, Frè-re Jacques
do re mi do do re mi do
 1 2 3 1 1 2 3 1

Dor – mez vous? dor-mez vous?
mi fa so mi fa so
 3 4 5 3 4 5

So – nnez les ma – ti – nes ,
so la so fa mi do
 5 6 5 4 3 1

So – nnez les ma – ti – nes ,
so la so fa mi do
 5 6 5 4 3 1

Ding, dang, dong! Ding, dang, dong!
fa do fa fa do fa
 4 1 4 4 1 4

Mary Had a Little Lamb

Mary had a little lamb
mi re do re mi mi mi
 3 2 1 2 3 3 3

Little lamb, little lamb
re re re mi so so
 2 2 2 3 5 5

Mary had a little lamb
mi re do re mi mi mi
 3 2 1 2 3 3 3

Its fleece was white as snow
mi re re mi re do
 3 2 2 3 2 1



Jingle Bells (version courte)

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way! Oh What Fun It Is To Ride In A One Horse Open Sleigh!
mi mi mi mi mi mi so do re mi fa fa fa fa mi mi mi mi mi re re mi re so
 3 3 3 3 3 3 5 1 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way! Oh What Fun It Is To Ride In A One Horse Open Sleigh!
mi mi mi mi mi mi so do re mi fa fa fa fa mi mi mi mi so so fa re do
 3 3 3 3 3 3 5 1 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 2 1

Imported by / Importé par

The Source / La Source

Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Manufactured in China/ Fabriqué en Chine

www.thesource.ca/ www.lasource.ca

07A19