

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Stylet capacitif actif
- Câble de charge Micro USB
- Pointe passive
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Dessinez, écrivez et naviguez avec une précision extrême sur des écrans tactiles compatibles
- Le corps en aluminium offre la durabilité et un fini élégant
- La pointe douce interagit avec l'écran de votre appareil sans laisser d'éraflures ni de traces
- Le capuchon magnétique protège contre la poussière et les dommages, et sert de pointe de stylo normale lorsque le stylet capacitif est hors tension

RECHARGE

Utilisez le câble de charge micro USB fourni pour charger complètement le stylet avant la première utilisation. Le câble micro USB peut être branché sur un ordinateur, un adaptateur mural ou un chargeur portatif (non inclus). Avec une pleine charge, ce stylet peut fonctionner jusqu'à 10 heures.

- Le voyant DEL rouge s'allumera lorsque le stylet effectuera la charge
- Le voyant DEL vert s'ALLUMERA une fois la charge terminée
- Débranchez le stylet une fois qu'il est complètement chargé
- Si la pile est faible, le voyant DEL bleu s'éteindra et le stylet s'éteindra automatiquement

REMARQUE : Si le stylet est inactif pendant six minutes, il s'éteindra automatiquement.

CONSIGNES D'UTILISATION

Placez le stylet sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le voyant DEL bleu s'allumera et le stylet sera prêt à être utilisé. Ce stylo reconnaît tous les appareils à écran tactile capacitif, mais pourra ne pas être compatible avec certains appareils.

APPLICATIONS CONSEILLÉES

iOS :

- Écriture—GoodNotes, UPAD3, Noteshef, Notes Plus, Notability, etc.
- Dessin—ArtRage, Procreate, Sketches, Paper, SketchBook, ArtStudio, Zen Brush, etc.

Android™ :

- Écriture—Meta Moji Note, Notepad+, Bamboo Paper, etc.
- Dessin—Autodesk, SketchBook, ArtFlow, Painter, Design, Zen Brush, etc.

REMARQUE : Le stylet pourra ne pas fonctionner avec tous les appareils. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour vérifier qu'il soit compatible avec les stylets capacitifs actifs.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2019 La Source. Tous droits réservés.

