


Avant d'installer et d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Souris sans fil
- Une pile AAA InfiniCell
- Nano récepteur USB
- Manuel d'utilisation

INSTALLATION


1. Ouvrez le compartiment de la pile en appuyant sur les coins du couvercle (1 et 2) et tirez jusqu'à ce qu'il y ait un espace (3). Retirez la languette de papier et le récepteur USB. Insérez la pile en respectant la polarité (+/-) indiquée.




2. Mettez la souris sous tension (ON).



3. Insérez un récepteur USB dans un port USB de votre ordinateur. Attendez jusqu'à 1 minute. Votre souris peut maintenant être utilisée.



IDENTIFICATION DES COMPOSANTS



REPLACEMENT DE LA PILE

- Ouvrez le compartiment de la pile
- Insérez la pile en respectant la polarité (+/-) indiquée.

REMARQUE

- Sur certaines surfaces, l'utilisation d'un tapis de souris peut être nécessaire
- Éteignez la souris lorsque vous voyagez ou ne l'utilisez pas pendant de longues périodes afin d'économiser l'énergie de la pile

EXIGENCES DU SYSTÈME

- Windows 7/8/10, Mac OS X® 10.10 ou supérieur
- Port USB 2.0
- Une pile AAA (incluse)

SPÉCIFICATIONS

Fréquence : 2,4 GHz
 Distance de fonctionnement : Jusqu'à 8 m (26 pi.)
 PPP : 1200

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

IC : 255A-8082182

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
 La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
 Fabriqué en Chine
 www.lasource.ca
 © 2019 La Source. Tous droits réservés.

