

CARACTÉRISTIQUES

- Recharge simultanée de 2 ou 4 piles AA, ou AAA Ni-MH
- Technologie de commutation intégrée qui s'adapte automatiquement pour l'utilisation dans le monde entier (100 à 240 V CA)
- Port USB pour charger les appareils alimentés par USB tels que les téléphones mobiles, les assistants numériques, iPod, MP3, MP4 et autres
- Mise en veille de sécurité
- Chargement automatique pour les piles AA, et AAA
- Protection contre la polarité inverse

COMMENT UTILISER LE CHARGEUR

1. Insérez deux ou quatre piles rechargeables AA/AAA Ni-MH dans le compartiment à piles. Les piles doivent être chargées par paire. Quand vous chargez seulement deux piles, insérez les piles dans le compartiment gauche, ou dans le compartiment droit du chargeur.
2. Respectez la polarité (+ et -) tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
3. Chargez soit les piles AA, ou les piles AAA, ou les deux types en même temps. Pour charger deux types de piles en même temps, insérez une paire de piles AA/AAA dans le compartiment gauche ou droit, et deux piles AA/AAA dans l'autre compartiment vide.
4. Branchez le chargeur dans une prise de courant 100 ou 240 V CA. La source d'alimentation à commutation intégrée s'adaptera automatiquement à la bonne tension. Pendant l'utilisation à l'étranger, il sera peut être nécessaire d'utiliser un adaptateur de fiche (non fourni).
5. Le voyant rouge à DEL s'éteindra lorsque les piles auront été complètement chargées. Le voyant vert à DEL s'allumera pour indiquer que le port USB est prêt à l'emploi.
6. Une fois la recharge terminée, retirez les piles, et débranchez le chargeur dès que possible. **NE PAS** laisser les piles dans le chargeur pour de longues périodes (plus de 2 jours), ou à l'intérieur du chargeur quand il n'est pas branché à une prise de courant. Débranchez le chargeur quand vous ne l'utilisez pas.

UTILISATION DU PORT USB

1. La prise USB sera prête à l'emploi seulement après que la recharge aura été terminée, ou qu'aucune pile ne soit insérée dans le compartiment du chargeur
2. Le voyant vert s'allumera pour indiquer que la prise USB est disponible, et prête pour l'utilisation.
3. Assurez-vous que la charge pour la prise USB ne dépasse pas 500 mA.

TEMPS DE CHARGEMENT

- Comptez 3 à 4,5 heures pour charger les piles AA
- Comptez 2 à 3,5 heures pour charger les piles AAA

NOTE: Le temps de chargement varie selon la marque, la capacité et la condition des piles. Le port USB a la priorité sur la charge des piles AA/AAA. Si des piles sont insérées pour la charge et qu'un appareil est branché sur le port USB, la charge des piles AA/AAA sera interrompue. Une fois que le périphérique USB sera complètement chargé ou débranché du port USB, la charge des piles recommencera.

TÉMOIN DEL

Muni de 3 voyants à DEL pour indiquer le mode de chargement :
 DEL rouge allumée - charge rapide
 Témoign rouge clignotant-Détection de mauvaise pile
 DEL rouge éteint - charge terminée
 DEL verte allumée - port USB prêt à l'emploi

DÉTECTION DE MAUVAISE PILE

Lors de la charge, le chargeur détectera la condition de chaque pile. Si l'une d'entre elles ne convient pas à la charge (par ex. un court-circuit ou une mauvaise installation), le témoin DEL se mettra à clignoter rapidement. La ou les mauvaises piles devront être retirées du chargeur.

AVERTISSEMENT

- Veuillez les charger les piles incluses avant de les utiliser pour la première fois.
- Charger uniquement des piles de type Ni-MH dans ce chargeur
- Les piles peuvent fuir ou exploser, et peuvent occasionner des blessures si insérées de façon incorrecte, jetées au feu, mélangées avec piles de types différents, ou court-circuitées.

SPÉCIFICATIONS

Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 7,5 W
 Sortie : AA : 2 x 2.8 V CC 600 mA, 3,36 V A
 AAA : 2 x 2.8 V CC 350 mA, 1,96 VA
 5 V CC, 500 mA (Sortie USB)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. **DANGER : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ RESPECTER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Si vous rechargez à l'extérieur de l'Amérique du Nord, utilisez une prise de courant appropriée.
3. Ce chargeur est conçu uniquement pour l'utilisation avec des piles rechargeables de type Ni-MH. **NE PAS** essayer de charger d'autres types de piles, ce qui risquerait d'entraîner des blessures ou d'endommager le chargeur.
4. **NE PAS** recharger des piles non rechargeables.
5. **NE PAS** exposer le chargeur à l'humidité, ou à la pluie. Pour utilisation à l'intérieur seulement.
6. Débranchez le chargeur de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas.
7. **NE PAS** utiliser de rallonge ou autres accessoires non recommandés par le fabricant afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
8. **NE PAS** utiliser le chargeur s'il a été sujet à un choc ou a été endommagé. Référez toute réparation à un technicien qualifié.
9. **NE PAS** désassembler le chargeur. Un réassemblage incorrect pourra occasionner un risque de choc électrique, ou d'incendie.
10. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface, ne pas plonger dans l'eau.
11. Avant de jeter votre chargeur, veuillez à retirer les piles.
12. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants, ou par des personnes handicapées sans supervision. Ne pas laisser les enfants jouer avec le chargeur.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
 Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
 Fabriqué en Chine
 www.lasource.ca
 © 2021 La Source. Tous droits réservés.

