

CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL

HRK 1004




La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Casque d'écoute HRK 1004
- Câble de charge micro USB
- Câble audio de 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES PARTIES DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

1. Augmentation du volume +/piste suivante
2. Diminution du volume -/piste précédente
3. MFB (bouton multifonctionnel)
téléphone/lecture/pause/sous tension/hors tension
4. Prise audio de 3,5 mm
5. Port de charge micro USB
6. Microphone et voyant indicateur à DEL



INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le casque d'écoute HRK 1004 de HeadRush. Afin de maximiser votre expérience d'écoute, veuillez lire les instructions ci-dessous.

FONCTIONNEMENT

POUR	FAIRE
Mettre sous tension	Appuyez et maintenez MFB enfoncé pendant 3 secondes.
Mettre hors tension	Appuyez et maintenez MFB enfoncé pendant 3 secondes.
Ajuster le volume	Appuyez longuement sur le bouton +/- . Lorsque le volume maximum sera atteint, le casque d'écoute émettra un bip.
Lecture/Pause	Appuyez sur MFB une fois pour effectuer une pause. Appuyez sur MFB de nouveau pour reprendre l'écoute.
Piste suivante	Appuyez brièvement sur le bouton +.
Piste précédente	Appuyez brièvement sur le bouton -.
Répondre à un appel	Appuyez sur MFB.
Terminer un appel	Appuyez sur MFB.
Rejeter un appel	Appuyez et maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes.
Recomposer le dernier numéro	Appuyez rapidement sur MFB à deux reprises.

REMARQUE : La compatibilité de la fonction peut varier selon les différents téléphones ou appareils intelligents. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

INDICATEUR À DEL

FONCTION	ÉTAT DE LA DEL
Mettre sous tension	La DEL bleue sera illuminée pendant 3 secondes, ensuite les DEL bleues et rouges clignoteront alternativement.
Mettre hors tension	La DEL bleue sera illuminée pendant 3 secondes, et s'éteindra.
Apparier	Les DEL bleues et rouges clignoteront alternativement.
Mettre en veille	La DEL bleue est allumée.
Appel entrant	La DEL bleue clignotera.
Charge	La DEL rouge est allumée.
Charge complété	Toutes les DEL s'éteindront.

CHARGE

Chargez entièrement votre casque d'écoute avant la première utilisation. Après l'utilisation, lorsque la pile est faible, chargez le casque à l'aide du câble micro USB inclus. Lorsque la pile est faible, le casque d'écoute émettra un « bip » sonore. Le temps de charge requis pour charger entièrement la pile est d'environ 3 heures. La DEL rouge s'allume pendant le chargement. Lorsque la charge maximum est atteinte, le casque s'éteindra.

APPARIEMENT

Appariement avec un téléphone intelligent ou un autre appareil :

- Assurez-vous que le casque d'écoute est éteint
- Appuyez et maintenez le bouton MFB enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode d'appariement
- La DEL rouge et la DEL bleue clignoteront en alternant
- Repérez le menu des paramètres Bluetooth® sur votre appareil et recherchez le casque d'écoute
- À partir de la liste des appareils trouvés, sélectionnez « HRK 1004 » pour établir la connexion
- Suivez les instructions et entrez « 0000 » comme mot de passe, si nécessaire

Le casque d'écoute se connectera automatiquement à votre appareil lorsqu'il est en marche, si votre fonctionnalité Bluetooth® est activée et qu'il se trouve à l'intérieur de la portée.

UTILISER VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

1. Pour le meilleur son et confort possible, un bon ajustement est très important. Veuillez ajuster le serre-tête pour vous assurer que le casque est parfaitement en place.
2. Placez votre casque d'écoute sur le côté de l'oreille correspondante (R sur l'oreille droite et L sur l'oreille gauche).
3. Pour vous assurer que votre casque reste en place tout en faisant de l'activité physique, assurez-vous de placer le cordon devant votre tête et votre corps.

ENTRÉE (LINE-IN) DE 3,5 MM

Connectez la fiche audio de 3,5 mm à la prise audio de votre casque d'écoute et l'autre extrémité à votre appareil audio.

POUR LA LECTURE DE LA MUSIQUE À PARTIR DE VOTRE ORDINATEUR OU PORTABLE

Pour apparier votre ordinateur ou ordinateur portable avec le haut-parleur, cliquez à droite sur l'icône du haut-parleur au coin inférieur droit de la barre de tâches, sélectionnez « Playback devices » (lecture des appareils). Sous l'onglet « Playback » (lecture), l'appareil apparié sera affiché dans la liste. Pour effectuer la connexion, cliquez sur le haut-parleur pour le configurer en tant qu'appareil par défaut. L'audio commencera à jouer à partir de l'appareil connecté. Le fonctionnement variera parmi les différents ordinateurs et portables.

PROTÉGER VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

- Gardez votre casque d'écoute propre et exempt de débris
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche de l'appareil, veuillez tirer sur la fiche pour le débrancher
- N'enroulez pas le casque d'écoute autour d'un appareil lorsqu'il est encore branché, car ceci exerce une pression inutile au point de connexion du cordon

LECTURE DE LA MUSIQUE DEPUIS VOTRE PC OU PORTABLE

Après avoir apparié l'appareil à votre PC ou portable, effectuez un clic droit sur l'icône du haut-parleur en bas à droite de la barre de tâches, et sélectionnez « Lecture des appareils ». Dans la rubrique « Lecture », le dispositif apparié s'affichera dans la liste. Pour la connexion, cliquez sur le haut-parleur pour le configurer par défaut. L'audio commencera à être diffusé depuis l'appareil apparié.

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth® :	V 5.0
Profils Bluetooth® :	HFP/A2DP/AVRCP*
Temps de conversation :	Environ 10 heures**
Temps de veille :	Environ 26 heures**
Temps d'écoute :	Environ 10 heures**
Portée sans fil :	10 m (32 pi)
Moteur de haut-parleur :	40 mm
Impédance:	32Ω
Niveau sonore :	82 ± 3 dB
Réponse en fréquence :	20 Hz-20 kHz

*A2DP = profil de distribution audio avancée, AVRCP = profil de télécommande audio/vidéo,

HFP = profil mains libres

**Le temps d'écoute et l'autonomie de la vie approximatifs dépendent de l'utilisation individuelle et peuvent être d'une durée plus longue ou plus courte que ce qui est spécifié.

AVERTISSEMENT!

- **NE PAS** insérer la fiche dans les prises électriques
- Surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent l'équipement, ce produit n'est pas un jouet
- L'écoute à des niveaux de volume élevés, en particulier pendant des périodes prolongées, peut endommager votre ouïe
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux électriques, vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit
- La mise sous tension de votre système Hi-Fi ou le branchement du casque d'écoute peut provoquer des clics qui peuvent affecter votre ouïe à un volume élevé. Par conséquent, réglez toujours le volume au minimum avant d'alterner entre différentes sources (radio, tourne-disque, lecteur CD, etc.) ou en branchant le casque d'écoute
- **NE PAS** utiliser le casque d'écoute lorsque vous conduisez ou faites du vélo

DÉPANNAGE

Aucun son

- Alimentez le casque d'écoute et chargez la pile
- Augmentez le volume du casque d'écoute et de l'appareil Bluetooth®
- Assurez-vous que vous utilisez l'appareil qui est apparié au casque d'écoute
- Approchez votre appareil Bluetooth® du casque d'écoute et éloignez-le de toute interférence ou obstruction
- Utilisez une source de musique différente
- Appariez un appareil Bluetooth® différent

Mauvaise qualité sonore

- Utilisez une source de musique différente
- Appariez un appareil Bluetooth® différent
- Déconnectez le deuxième appareil
- Approchez votre appareil Bluetooth® du casque d'écoute et éloignez-le de toute interférence ou obstruction

Incapable d'alimenter le casque d'écoute

- Alimentez le casque d'écoute
- Chargez la pile

Incapable d'apparier le casque d'écoute avec un appareil Bluetooth®

- Sur votre appareil Bluetooth® : Activez la fonction Bluetooth® et désactivez-la. Supprimez le casque d'écoute "HRK 1004" de la liste des appareils Bluetooth®. Recommencez l'appariement
- Approchez votre appareil Bluetooth® du casque d'écoute et éloignez-le de toute interférence ou obstruction

ÉNONCÉ FSS :

Ce dispositif est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne devrait pas produire de brouillage, et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulé dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

IC : 255A-8086993



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (12) douze mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2018 La Source. Tous droits réservés.

