CASQUE D'ÉCOUTE CIRCUM AURAL SANS FIL
HRF 5021

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Electronics Inc. fait l'objet d'une licence. Toutes les autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CONTENU DE L'EMBALLAE :

- Casque d'écoute
- Câble de charge micro USB
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

1. Volume + / Piste suivante
2. Volume - / Piste précédente
3. Bouton BMF (Marche/Arrêt/ Accepter ou terminer un appel, Lecture/Pause)
4. Voyant à DEL
5. Port de charge micro USB
6. Prise audio 3,5 mm
7. Microphone



INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le casque d'écoute HRF 5021. Afin de profiter pleinement de votre expérience d'écoute, veuillez lire les instructions ci-dessous.

CONSIGNES D'UTILISATION

POUR	FAIRE CECI
Mise en MARCHE	Maintenez enfoncé le BMF pendant 2 secondes, et le casque émettra 4 bips.
ÉTEINDRE	Maintenez enfoncé le BMF pendant 5 secondes, et le casque émettra 4 bips.
Régler le volume	Appuyez sur le bouton de Volume + ou – . Si le volume maximum est atteint, le casque émettra un bip.
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton BMF pour faire une pause, appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
Piste suivante	Maintenez enfoncé le bouton +.
Piste précédente	Maintenez enfoncé le bouton -.
Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton BMF.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur le bouton BMF.
Refuser un appel	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BMF.
Activer l'assistant vocal	Appuyez deux fois sur le bouton BMF.
Rétablir les réglages d'usine	Appuyez rapidement sur le bouton Volume + et Volume - pendant que la fonction Bluetooth est connectée. Le témoin DEL clignotera rapidement 3 fois.

REMARQUE : si vous utilisez le câble audio de 3,5 mm, le casque devra être hors tension et les consignes d'utilisation ci-dessus ne pourront pas s'appliquer. La capacité des fonctions pourra varier selon les différents téléphones ou appareils intelligents. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils. Pour utiliser la fonction de l'assistant vocal, la fonction vocale de votre appareil devra être activée. La commande de lecture à distance (Lecture/Pause/Piste suivante/Piste précédente) exige que votre appareil soit compatible avec le profil Bluetooth AVRCP.

TÉMOIN DEL

FONCTION	FONCTIONNEMENT	SIGNIFICATION DES TÉMOINS
Mise en MARCHE	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BMF pendant environ 2 secondes	LE TÉMOIN DEL clignotera alternativement en rouge et en bleu.
ÉTEINDRE	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BMF pendant environ 5 secondes	Le témoin DEL rouge est allumé.
Appariement	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BMF pendant environ 2 secondes	LE TÉMOIN DEL clignotera alternativement en rouge et en bleu.
ARRÊT	En cours de chargement	Le témoin DEL rouge est allumé.
ARRÊT	Charge terminée	Le témoin DEL bleu est allumé.

EN COURS DE CHARGEMENT

Chargez complètement le casque d'écoute avant de l'utiliser pour la première fois. Branchez le câble micro USB fourni sur le port micro USB, puis sur un chargeur de voiture ou un chargeur mural USB compatible. Il faudra compter environ 4,5 heures pour effectuer une charge complète. Durant la recharge, le témoin DEL sera allumé en rouge. Une fois la charge terminée, le témoin DEL bleu s'allumera.

STATUT DE LA CAPACITÉ DE LA PILE

Quand le casque est connecté à un appareil iOS[MD], le statut de la pile du casque sera affiché en haut à droite. Si l'icône de la pile est rouge, vous devrez recharger le casque.

APPARIEMENT

Appariement avec un téléphone intelligent ou autre appareil :

- Vérifiez que le casque soit bien en marche
- Appuyez sur le bouton BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour activer le mode d'appariement
- Le témoin DEL clignotera en alternance en rouge et en bleu
- Consultez les paramètres Bluetooth® de votre appareil et repérez le casque d'écoute
- Dans la liste des appareils identifiés, sélectionnez le casque d'écoute « HRF 5021 » pour le connecter.
- Suivez les directives et saisissez le code NIP « 0000 », au besoin.
- Le casque d'écoute s'éteindra si aucun appareil n'est apparié dans les 5 minutes.

CONNEXION LINE-IN 3,5 MM

Branchez la prise audio de 3,5 mm sur votre casque et sur vos appareils audio.

UTILISATION DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

1. Pour un son et un confort optimaux, il est essentiel de choisir le bon ajustement. Veuillez ajuster votre serre-tête pour veiller à ce qu'il soit bien ajusté et solidement en place.
2. Placez votre casque d'écoute en fonction du côté de l'oreille correspondant
   (R sur l'oreille droite, et L sur l'oreille gauche).
3. Pour vous assurer que votre casque reste en place quand vous effectuez une activité physique, placez le cordon devant votre tête et votre corps.

POUR DIFFUSER LA MUSIQUE DEPUIS VOTRE PC OU PORTABLE

Activez la fonction Bluetooth® sur votre PC ou votre ordinateur portable et mettez le casque d'écoute en marche. Sélectionnez « HRF 5021 » dans la liste Bluetooth®.
Une fois la connexion établie, le témoin DEL bleu du casque clignotera toutes les 5 secondes.

RÉTABLIR LES RÉGLAGES D'USINE

Si vous rencontrez des problèmes pour apparier le casque à votre appareil ou si vous l'avez supprimé de la liste de votre appareil :

- Appuyez en même temps sur les boutons + et - lorsque le casque est en marche et connecté.

PROTECTION DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

- Conservez votre casque propre et sans impuretés
- NE PAS tirer sur le câble pour débrancher la fiche de votre appareil, mais tirer plutôt sur la fiche pour débrancher
- NE PAS enrouler le casque d'écoute autour d'un appareil lorsqu'il est encore branché, car cela occasionnerait une pression inutile sur la connexion fiche/câble

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth® :	V 5,0
Profils Bluetooth® :	A2DP/AVRCP/HSP/HFP*
Temps de conversation :	environ 25 heures**
Temps de veille :	environ 40 heures**
Temps de lecture :	environ 25 heures**
Portée sans fil :	Jusqu'à 10 m (32 pi)
Impédance :	32 Ω
Niveau de pression acoustique :	98 dB ± 3 dB
Réponse de fréquence :	20 Hz-20 kHz
Diamètre des pilotes :	40 mm
Pile :	Lithium-Ion 250mAh
Entrée de recharge :	CC 5 V/500 mA

* HSP=, HFP = Profil mains libres, HSP = Profil casque d'écoute, A2DP = Profil de distribution audio avancé, AVRCP = Profil de télécommande audio/vidéo.
**Temps de lecture approximatif, l'autonomie de la pile dépend de l'utilisation individuelle et peut être supérieure ou inférieure à la valeur indiquée.

AVERTISSEMENT!

- NE PAS insérer la fiche dans des prises électriques
- Surveillez les enfants quand ils utilisent l'équipement; ce produit n'est pas un jouet
- L'écoute d'un casque à volume élevé, en particulier lors de périodes prolongées, pourrait nuire à votre ouïe.
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou autres appareils médicaux électriques, vous devrez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit
- Le fait d'allumer votre système Hi-Fi ou de brancher le casque d'écoute peut provoquer des clics qui risqueraient de nuire à votre ouïe si le volume est élevé. Par conséquent, réglez toujours le volume au minimum avant de passer d'une source à l'autre (syntoniseur, tourne-disque, lecteur CD, etc.) ou en branchant le casque d'écoute
- NE PAS utiliser le casque en conduisant ou en faisant du vélo

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de son

- Mettez le casque d'écoute en marche et chargez la pile
- Augmentez le volume de votre casque et celui de votre appareil Bluetooth®
- Assurez-vous d'utiliser le bon appareil apparié
- Rapprochez votre appareil Bluetooth® du casque d'écoute, et éloignez-le de toute interférence ou obstruction
- Utilisez une autre source musicale
- Appariez un appareil Bluetooth® différent
- Si deux appareils Bluetooth® sont connectés, mettez en pause le premier appareil et lancez la lecture sur l'autre
- Si deux appareils Bluetooth® sont connectés, rapprochez ces appareils du casque d'écoute

Qualité sonore médiocre

- Utilisez une autre source musicale
- Appariez un appareil Bluetooth® différent
- Débranchez le second appareil
- Rapprochez l'appareil Bluetooth® du casque d'écoute, et éloignez-le de toute interférence ou obstruction

Le casque d'écoute ne s'allume pas

- Mettez le casque d'écoute en marche
- Chargez la pile

Le casque ne s'apparie pas avec un appareil Bluetooth®

- Sur votre appareil Bluetooth® : Activez puis désactivez la fonction Bluetooth® Supprimez le casque HRF 5021 de la liste Bluetooth® de votre appareil. Recommencez le processus d'appariement
- Rapprochez votre appareil Bluetooth® du casque d'écoute, et éloignez-le de toute interférence ou obstruction

AVIS D'INDUSTRIE CANADA RSS247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d'Industrie Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
(2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC : 255A-8086995

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an, à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2020 La Source.
Tous droits réservés.

Veuillez recycler