





TAPIS DE SOURIS AVEC RÉTROÉCLAIRAGE RVB

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tapis de souris avec rétroéclairage RVB
- Manuel d'utilisation

CONSIGNES D'UTILISATION

- 1. Connectez le tapis de souris avec rétroéclairage RVB à votre ordinateur à l'aide du câble micro USB fourni. Le témoin DEL s'allumera.
- 2. Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour éteindre le témoin DEL. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour régler la luminosité.
- 3. Appuyez sur l'interrupteur de la souris pour faire défiler les 11 différents modes d'éclairage RVB :
 - Rouge
 - Jaune
 - Vert
 - Cyan
 - Bleu
 - Violet
 - Blanc
 - Pulsations arc-en-ciel
 - Mouvement circulaire coloré
 - Mouvement circulaire fluide
 - Mouvement circulaire coloré rapide



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

