

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Horloge à mots lumineux
- Câble USB
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

1. Quatre sons apaisants de la nature : vagues de l'océan, pluie légère, ruisseau qui murmure, ou bruits de la forêt dans la nuit.
2. Minuterie d'arrêt automatique.
3. Fonction double alarme.
4. Compartiment pour piles de secours AAA (piles vendues séparément).

COMMENCER

INSTALLATION DES PILES

1. Faites glisser pour retirer le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 3 piles AA (vendues séparément) et placez-les en respectant la polarité indiquée (+ / -).
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE: Il est conseillé d'utiliser des piles alcalines.

NE PAS mélanger des piles neuves avec des piles usagées.

NE PAS mélanger les piles alcalines, standards et rechargeables.

ALIMENTATION USB

1. Insérez le câble USB fourni dans l'horloge, et branchez-le sur un adaptateur mural ou autre source d'alimentation (vendue séparément).

CONSIGNES D'UTILISATION

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Placez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT sur la position MARCHE.
2. Appuyez sur + ou - pour régler l'heure. Il est préférable d'attendre que l'heure soit à un intervalle de 0 ou 5 pour obtenir l'heure la plus exacte possible.

REMARQUE : **NE PAS** éteindre l'horloge, sans quoi l'heure sera effacée.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Maintenez votre réveil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive, ou de l'humidité
- Placez un tissu ou un revêtement de protection sous le réveil pour protéger les surfaces des meubles en bois naturel laqué
- Nettoyez le réveil à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau et de savon doux
- Si vous n'utilisez pas le réveil pendant plus d'un mois, retirez les piles pour éviter tout risque de corrosion. Si le compartiment à piles devient rouillé ou sale, nettoyez-le et remplacez les piles

AVERTISSEMENT

- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles. Remplacez uniquement les piles par des piles de type identique, ou équivalent.
- Assurez-vous de respecter la polarité des piles, car une mauvaise installation des piles pourrait endommager le réveil
- **NE PAS** mélanger des piles neuves avec des piles usagées
- **NE PAS** mélanger les piles alcalines, standards et rechargeables

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2020 La Source. Tous droits réservés.

