



HEADRUSH®

8088038

MANUEL D'UTILISATION

CASQUE D'ÉCOUTE CIRCUM-AURAL SANS FIL À SUPPRESSION DU BRUIT

HRF 5020




La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Electronics Inc. fait l'objet d'une licence. Toutes les autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Casque d'écoute HRF 5020
- Câble de charge Micro USB
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

1. Bandeau ajustable
2. Diminuer le volume V- / Piste précédente ◀◀
3. Augmenter le volume V+ / Piste suivante ▶▶
4. Bouton multifonction « BMF » ⏻/▶▶
5. Port de charge micro USB
6. Prise audio 3,5 mm
7. Attache pivotante
8. Bouton de suppression du bruit « NC »
9. Microphone



INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le casque d'écoute HeadRush HRF 5020. Afin de profiter pleinement de votre expérience d'écoute, veuillez lire les instructions ci-dessous.

RECHARGE

Veuillez charger complètement votre casque avant la première utilisation en utilisant le câble micro USB inclus. Rechargez le casque d'écoute si la pile est faible après l'utilisation. Le témoin DEL rouge sera allumé pendant la charge, puis s'éteindra une fois la charge terminée. La pile sera faible si le témoin DEL de charge clignote en rouge toutes les 5 secondes et si le casque émet un bip toutes les 30 secondes. Il faudra compter environ 2 heures pour effectuer une charge complète.

STATUT DE LA CAPACITÉ DE LA PILE

Quand le casque est connecté à un téléphone intelligent, le statut de la pile du casque sera affiché en haut à droite de l'écran de l'appareil.



MISE SOUS TENSION ET APPARIEMENT

Appariement avec un téléphone intelligent ou autre appareil :

- Appariement avec un téléphone intelligent ou autre appareil :
- Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton BMF pour allumer le casque d'écoute et passer en mode d'appariement. Le casque clignotera en rouge et en bleu. Pour établir la connexion, activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRF 5020 ».

REMARQUE : Quand vous allumerez le casque, il se connectera automatiquement au dernier appareil connecté, sous réserve que la fonction Bluetooth de votre appareil soit activée et que celui-ci se trouve à portée.

APPARIEMENT AVEC DEUX APPAREILS

Le casque d'écoute permet une connexion multiple. Il peut être apparié à deux appareils en simultanée et peut accepter un appel sur l'un de ces appareils.

- Après avoir apparié le premier appareil, mettez le casque d'écoute hors tension. Répétez ensuite les étapes d'appariement pour le second appareil
- Dans la liste des appareils identifiés sur le premier appareil, sélectionnez le casque d'écoute « HRF 5020 » pour le connecter

FONCTIONNEMENT

POUR	FAIRE CECI
Mise sous tension MARCHÉ/ ARRÊT	Appuyez sur le bouton BMF, et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
Régler le volume	Appuyez sur le bouton V+ ou V- et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton BMF pour mettre en pause. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
Piste suivante	Appuyez une fois sur le bouton ▶▶ .
Piste précédente	Appuyez une fois sur le bouton ◀◀ .
Répondre à un appel, ou y mettre fin	Appuyez une fois sur le bouton BMF pour répondre à l'appel. Appuyez une fois sur le bouton BMF pour mettre fin à l'appel.
Refuser un appel	Appuyez sur le bouton BMF et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Recomposer un numéro	En mode de veille, appuyez deux fois sur le BMF.

CONNEXION LINE-IN 3,5 MM

Insérez le câble audio fourni sur la prise du casque d'écoute.

REMARQUE : Lorsque vous écoutez de la musique via la connexion line-in de 3,5 mm, la connexion Bluetooth® s'éteindra.

FONCTION DE SUPPRESSION ACTIVE DU BRUIT (ANC)

Si vous êtes dans un environnement très bruyant, activez la fonction ANC. Le voyant DEL vert sera allumé.

EFFACER LA MÉMOIRE APPARIÉE

Veillez mettre votre casque d'écoute en marche. Appuyez pendant environ 6 secondes sur les boutons V+ et V- et relâchez-les une fois que le casque aura émis un bip. Veuillez ensuite éteindre votre casque d'écoute. La réinitialisation du casque est terminée.

UTILISATION DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

1. Pour un son et un confort optimaux, il est essentiel de choisir le bon ajustement. Veuillez ajuster votre serre-tête pour veiller à ce qu'il soit bien ajusté et solidement en place.
2. Placez votre casque d'écoute en fonction du côté de l'oreille correspondant (« R » sur l'oreille droite, et « L » sur l'oreille gauche).
3. Pour vous assurer que votre casque reste en place quand vous effectuez une activité physique, placez le cordon devant votre tête et votre corps.

PROTECTION DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

- Nettoyez le casque d'écoute avec un chiffon doux—NE PAS utiliser de liquide
- Conservez votre casque propre et sans impuretés
- NE PAS tirer sur le câble pour débrancher la fiche de votre appareil, mais tirer plutôt sur la fiche pour débrancher
- NE PAS enrouler le casque d'écoute autour d'un appareil lorsqu'il est encore branché, car cela occasionnerait une pression inutile sur la connexion fiche/câble

AVERTISSEMENT

- NE PAS insérer la fiche dans des prises électriques
- L'écoute d'un casque à volume élevé, en particulier lors de périodes prolongées, pourrait nuire à votre ouïe.
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou autres appareils médicaux électriques, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit
- Le fait d'allumer votre système Hi-Fi ou de brancher le casque d'écoute peut provoquer des clics qui risqueraient de nuire à votre ouïe si le volume est élevé. Par conséquent, réglez toujours le volume au minimum avant de passer d'une source à l'autre (syntoniseur, tourne-disque, lecteur CD, etc.) ou en branchant le casque d'écoute
- NE PAS utiliser le casque en conduisant ou en faisant du vélo
- Surveillez les enfants quand ils utilisent l'équipement. Ce produit n'est pas un jouet
- Les pièces minuscules incluses avec ce produit peuvent présenter un risque d'étouffement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants et devra être tenu hors de la portée des enfants de moins de 3 ans

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth® :	5.0
Profils Bluetooth® pris en charge :	HSP/HFP/A2DP/AVRCP*
Temps de conversation :	14 heures
Temps de veille :	5 jours
Temps de lecture :	14 heures
Portée sans fil :	10 m (32 pi)
Diamètre des pilotes :	40 mm
Impédance :	32 Ω
Niveau de pression acoustique :	95 dB ± 3 dB
Réponse de fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Pile :	Lithium polymère 250 mAh
Entrée de recharge :	CC 5 V, 500 mAh

* HSP=, HFP = Profil mains libres, HSP = Profil casque d'écoute, A2DP = Profil de distribution audio avancé, AVRCP = Profil de télécommande audio/vidéo.

**Temps de lecture approximatif, l'autonomie de la pile dépend de l'utilisation individuelle et peut être supérieure ou inférieure à la valeur indiquée.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA RSS247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC : 255A-8088038



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2021 La Source. Tous droits réservés.



Veillez recycler