RIDEAU SOLAIRE DE GUIRLANDES LUMINEUSES

Manuel d'utilisation

INCLUS

- Largeur de 3 m x hauteur de 2 m, avec 200 ampoules à DEL
- Panneau solaire et piquet
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- S'illumine automatiquement au crépuscule et s'éteignent à l'aube
- IP44-protection contre les éclaboussures

POUR COMMENCER INSTALLATION



- 1. Insérez le piquet dans la boîte du panneau solaire. (Faites attention, le piquet est pointu. Gardez hors de la portée des enfants)
- 2. Glissez la boîte du panneau solaire sur le panneau solaire.
- 3. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (situé au dos du panneau solaire) pour mettre en marche les lumières.
- 4. Appuyez sur le bouton MODE pour faire défiler les différents modes d'éclairage.
 - 1. Combinaison
 - 2. Ondulations
 - 3. Séquentiel
 - 4. Lueur lente
 - 5. Écoulement d'eau
 - 6. Affaiblissement lent
 - Scintillement
 - 8. Marche
- 5. Placez le panneau solaire dans un endroit ensoleillé.
- 6. Exposez le panneau solaire à la lumière directe du soleil pendant un minimum de 6 heures pour une charge complète. (La lumière à DEL fonctionnera pendant 8 à 12 heures si le panneau solaire est complètement chargé).
- **NE PAS** recouvrir le panneau solaire.
- 8. Toujours garder le bouton MARCHE/ARRÊT en position MARCHE. sinon le panneau solaire ne rechargera pas.

SPÉCIFICATIONS

Panneau solaire: 2 V/200 mA

Source de lumière : DEL très lumineuses

Piles Ni-mh: 1 AA Temps de charge: 6 à 8 h

Durée de fonctionnement :

Mode marche: 8 à 10 h mode clignotement: 10 à 12 h

Températures de fonctionnement : De -10 °C à +45 °C

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyez régulièrement le panneau solaire avec un chiffon humide
- NE PAS utiliser produits abrasifs ou chimiques, car ils peuvent endommager le panneau solaire
- Veillez toujours à ce que le panneau soit éteint et refroidi avant de le nettoyer

MESURES DE SAUVEGARDE IMPORTANTES

- **NE PAS** utiliser dans des endroits où des gaz ou des liquides inflammables/explosifs sont utilisés/stockés
- **NE PAS** plonger dans l'eau
- NE PAS utiliser si l'appareil a mal fonctionné, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit
- Les DEL ne sont pas des ampoules traditionnelles et ne peuvent être remplacées
- Le capteur du panneau solaire peut confondre des objets allumés comme les lampadaires avec la lumière du jour, ce qui peut empêcher la fonction MARCHE/ARRÊT automatique. Si l'emplacement souhaité se trouve dans une zone bien éclairée, elle peut ne pas s'allumer au crépuscule



LA SOURCE – GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada

