

## Instructions pour le remplacement de pile de votre équipement Bell Maison intelligente.

Vous trouverez ci-inclus la pile de remplacement pour votre Système Lynx ainsi que des instructions détaillées sur la façon de la remplacer.

### Recyclage de la pile

Nous vous encourageons à disposer de votre pile usagée de façon écologique. Pour plus d'informations sur les types de piles acceptées et les lieux de dépôt pour le recyclage, veuillez visiter [www.appelarecycler.ca](http://www.appelarecycler.ca).

### Avertissement de sécurité

Avant de commencer, assurez-vous que la pile ne présente aucune anomalie, comme un renflement ou une fissure, une fuite de liquide, des bornes corrodées ou une température élevée. En cas d'anomalie, n'utilisez pas la pile. Communiquez avec l'équipe de Bell Maison intelligente pour planifier un appel de service. Les numéros de téléphone se trouvent à la fin de ce document.

**IMPORTANT : Avant de changer la pile, votre système d'alarme doit être temporairement mis HORS LIGNE.** Cela empêchera qu'un signal d'alarme soit envoyé au centre de surveillance et qu'un opérateur intervienne. Appelez au 1 866 949-0078 et choisissez l'option 1. Vous devrez fournir votre mot de passe à des fins de vérification.

### Directives

1. **Ouvrez le panneau.** Utilisez un tournevis à tête plate pour appuyer sur les deux languettes en haut du clavier. La porte du clavier s'ouvrira vers vous.
2. **Retirez la sangle de la pile.** À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, desserrez délicatement la petite vis maintenant la sangle de la pile en place (veillez à ne pas desserrer les vis de fixation qui maintiennent votre appareil au mur).
3. **Débranchez la pile.** Débranchez les fils rouge et noir provenant de l'ancienne pile en tirant doucement sur les clips qui se fixent au panneau.
4. **Remplacez la pile.** Placez la nouvelle pile en place et branchez le clip rouge [borne +] et le clip noir [borne -] dans le panneau. Placez la sangle en plastique de la pile sur la pile et fixez-la avec la vis.
5. **Remettez le couvercle avant en place.** Soulevez le panneau vers le haut et appuyez légèrement sur le dessus pour le remettre en place.
6. **Contactez le soutien technique.** Vous devrez confirmer que la pile a été correctement remplacée et que l'appareil est en bon état de marche. Les coordonnées sont indiquées ci-dessous.



### Contactez-nous

Pour toute question supplémentaire concernant votre équipement Bell Maison intelligente, visitez [bell.ca/maison-intelligente](http://bell.ca/maison-intelligente).

Vous pouvez aussi joindre notre équipe du soutien technique aux numéros suivants :

Ontario et Québec : 1 877 267-2004. Manitoba : 1 866 949-0078.

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, et Î.-P.-É. : 1 844 474-2023.