

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tuque/Bandeau stéréo sans fil
- Câble de charge USB
- Manuel d'utilisation

FONCTIONS DU BOUTON

▶▶ Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT/PAUSE

Répondre à un appel/Mettre fin à appel/ Recomposer un numéro

- Réduire le volume/
Piste PRÉCÉDENTE



+ Augmenter le volume/
Piste SUIVANTE

POUR COMMENCER**POUR EFFECTUER LA RECHARGE**

Utilisez le câble de charge USB fourni pour charger complètement la tuque avant la première utilisation.

- Pendant la recharge de la tuque, le témoin DEL sera allumé en rouge
- Une fois la charge terminée, le témoin DEL s'allumera en bleu

APPARIEMENT

- Appuyez sur le bouton ▶▶ sur la tuque et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction* ; les voyants rouge et bleu clignoteront
- Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez l'un des noms d'appariement suivants :
 - 8093688 pour le bandeau
 - 8093689 pour la tuque noire
 - 8093690 pour la tuque noire avec pompon
 - 8093691 pour la tuque crème avec pompon

• Une fois l'appariement réussi, le témoin DEL bleu clignotera

REMARQUE : La tuque effectuera automatiquement l'appariement avec un appareil précédemment apparié, à condition que la fonction Bluetooth® soit activée et que la tuque se trouve à portée. Pour effectuer un appariement avec un autre appareil, appuyez sur le bouton ▶▶ et maintenez-le enfoncé pour vous déconnecter; répétez ensuite les étapes ci-dessus pour effectuer l'appariement avec un nouvel appareil.

CONSIGNES D'UTILISATION**POUR ÉCOUTER DE LA MUSIQUE**

- Une fois l'appariement de la tuque réussi, appuyez sur PLAY sur votre appareil pour commencer à écouter de la musique
- Appuyez sur le bouton ▶▶ sur la tuque pour effectuer une pause, appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur + pour passer à la piste suivante, appuyez et maintenez enfoncé le bouton + pour augmenter le volume
- Appuyez sur - pour passer à la piste précédente, appuyez et maintenez enfoncé le bouton - pour diminuer le volume

REMARQUE : La commande est située sur le côté gauche de la tuque et du bandeau.

RÉPONDRE À DES APPELS

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur le bouton ▶▶, appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre fin à l'appel
- Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyez deux fois sur le bouton ▶▶

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- La tuque s'éteindra automatiquement au bout de cinq minutes si aucune connexion Bluetooth® n'est établie

CONSIGNES DE NETTOYAGE

- Nettoyez uniquement par endroit, si nécessaire
- Si vous devez laver la tuque, retirez les haut-parleurs situés sur les côtés gauche et droit. Il y a un point d'accès à l'arrière de la tuque où le haut-parleur/micro peut être retiré, puis réinstallé.
- Lavage à la main uniquement

MISE EN GARDE :

- Maintenir la tuque, le haut-parleur et le micro au sec pendant l'utilisation
- **NE PAS** désassembler ou modifier la tuque, le haut-parleur ou le micro
- **NE PAS** lancer ou faire tomber la tuque, le haut-parleur ou le micro

SPÉCIFICATIONS

Bluetooth® :	V5.0
Fréquence :	100 Hz-18 kHz
Distance de transmission :	environ 10 m (33 pi)
Pile Li-polymère :	3,7V / 180 mAh
Temps de charge :	2 heure
Temps de veille :	Environ 100 heures
Durée de fonctionnement en continu :	Environ 4 à 6 heures
Sensibilité du microphone :	-40 dB
Impédance :	32 Ω
Puissance nominale :	0,5W
Puissance de recharge :	5V / 500 mA



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Electronics Inc. fait l'objet d'une licence. Toutes les autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA RSS247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

IC:255A-8093687

**LA SOURCE - GARANTIE**

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2021 La Source. Tous droits réservés.



Veillez
recycler