

GUIDE DE L'UTILISATEUR —

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions soigneusement et les conserver pour référence future.

2738866
UTILISATION DU PRODUIT

Convertit une batterie de voiture de 12 V (13,8 VCC) à 1,5; 3; 4,5; 5; 6; 9 ou 12 V CC. Pour utilisation avec la plupart de lecteurs CD portatifs, MP3, lecteurs MiniDisc et d'autres dispositifs électroniques à alimentation CC requérant 1000mA de courant ou moins. L'interruption de tension réglementée protège des dispositifs électroniques de valeur. Élimine la nécessité des piles couteuses.

Remarques : Veuillez noter que le voltage de sortie de 12 V parvient directement de la batterie de voiture et n'est donc pas régularisé.

MODE D'EMPLOI


Pour un fonctionnement correct et en sécurité, veuillez lire ces instructions attentivement avant l'usage.

SÉLECTION DE TENSION

- Déterminez le bon réglage de tension sortante. Vérifiez la plaque de classement et l'indication de tension indiquée à côté de la prise d'entrée de votre dispositif. Vous pourriez trouver la tension sur l'adaptateur CA ou dans le manuel de l'utilisateur.
- Réglez l'interrupteur de sélection de tension à la tension désirée.

SÉLECTION DE L'EMBOUT DE POLARITÉ

- Connectez votre dispositif à cet adaptateur en le branchant à la fiche démontable.
- Déterminez la bonne taille de connecteur et l'embout de polarité requis. La polarité inversée peut causer un dommage permanent à votre dispositif. Pour les dispositifs à polarité négative (⊕—⊖), connectez l'adaptateur dans une telle manière que le symbole négatif de l'adaptateur apparait en avant du mot « TIP ». Pour les dispositifs à polarité positive (⊖—⊕), connectez l'adaptateur dans une telle manière que le symbole positif de l'adaptateur apparait en avant du mot « TIP ». Insérez la fiche CC appropriée dans la prise de votre dispositif. Les symboles communs pour la polarité d'embout sont illustrés ci-dessous :



- Insérez la fiche de sortie à votre dispositif.
- Réglez le sélecteur de tension CC à la position de tension désirée. (1,5 V/3 V/4,5 V/5 V/6 V/9 V/12 V à 1 A)
- Assurez que la charge totale ne dépasse pas la puissance nominale de sortie de l'adaptateur.
- Insérez l'adaptateur pour voiture dans la prise d'allume-cigarette de votre voiture. L'indicateur DEL VERT s'allume immédiatement, qui indique le bon fonctionnement. Si la DEL ne s'allume pas, voir Remplacement de fusible.
- Mettez votre dispositif en marche. S'il ne fonctionne pas, déconnectez immédiatement et refaites les étapes précédentes.
- Prenez note : L'indicateur s'allumera et restera allumé seulement si réglé à une tension.

REPLACEMENT DE FUSIBLE

Pour vérifier ou remplacer un fusible, simplement faites tourner l'embout en plastique au bout de l'adaptateur dans le sens antihoraire. Inspectez l'élément du fusible visuellement. S'il s'est fait sauter ou vous n'êtes pas certain, remplacez le fusible (1,5 A).

MISE EN GARDE

- Ne pas court-circuiter les bornes de sorties.
- Ne jamais tenter d'alimenter un dispositif duquel la tension ou la polarité est inconnue. Les réglages de tension ou de polarité incorrects peuvent causer un dommage grave au dispositif connecté ou à l'adaptateur pour voiture.
- Assurez l'utilisation de tension correcte parce qu'une utilisation de tension excessive continue peut endommager votre équipement.
- Ne pas essayer d'utiliser cet adaptateur avec des dispositifs requérant plus que la puissance nominale de l'adaptateur lui-même. Si votre dispositif requiert moins que 1000 mA de tension, il prendra seulement ce qu'il nécessite de l'adaptateur CC.
- Ne pas tenter d'ouvrir cet appareil.
- Enlevez de la prise d'allume-cigarette quand hors d'usage.

GARANTIE - LA SOURCE


La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.lasource.ca

© 2015 La Source
Tous droits réservés.



Veuillez recycler