XTREME GAMING

COMPATIBLE WITH PS4

CASQUE DE JEU XG-946

MANUEL D'UTILISATION —

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions soigneusement et les conserver pour référence future.

8049946



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Casque de jeu XG-946
- Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS

Réponse de fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Dimensions du moteur de haut-parleur :	40 mm
Impédance :	32 Ω ±15%
Longueur du câble :	Environ 1,2 m (4 pi)
Puissance maximale :	30 mW
Type d'entrée :	Audio 3,5 mm
Réglage du volume :	Oui

FONCTIONS DU BOÎTIER DE COMMANDE

Molette de réglage du volume

- Pour augmenter le volume, tournez la molette vers le signe plus (+).
- Pour diminuer le volume, tournez la molette vers le signe plus (-).

Commutateur de microphone

- Pour utiliser le micro, positionnez le commutateur MIC sur «ON».
- Pour couper le micro, positionnez le commutateur MIC sur «OFF».

CONNEXION DU XG-946 À LA MANETTE DUALSHOCK® 4

1. Baissez le volume de XG-946 à son plus faible niveau.
2. Placez le casque sur vos oreilles et ajustez le serre-tête jusqu'à ce que le casque s'y adapte de façon confortable. Ajustez le micro de manière à ce qu'il soit confortable.
3. Insérez la fiche de 3,5 mm du XG-946 dans la prise 3,5 mm située en bas de la manette DUALSHOCK® 4.
4. Augmentez lentement le volume jusqu'un niveau confortable.
5. Consultez le manuel d'utilisation de votre PS4™ pour savoir comment régler le casque pour jouer en ligne.

CONNEXION DU XG-946 À VOTRE CONSOLE PS VITA® OU NINTENDO®

1. Baissez le volume de XG-946 à son plus faible niveau.
2. Placez le casque sur vos oreilles et ajustez le serre-tête jusqu'à ce que le casque s'y adapte de façon confortable. Ajustez le micro de manière à ce qu'il soit confortable.
3. Insérez la fiche de 3,5 mm du XG-946 dans votre appareil portable.
4. Augmentez lentement le volume jusqu'un niveau confortable.
5. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil portable pour savoir comment régler le casque pour jouer en ligne.

CONNEXION DU XG-946 À UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU UNE TABLETTE

1. Baissez le volume de votre appareil audio au maximum.
2. Placez le casque sur vos oreilles et ajustez le serre-tête jusqu'à ce que le casque s'y adapte de façon confortable. Ajustez le micro de manière à ce qu'il soit confortable.
3. Insérez la fiche de 3,5 mm du XG-946 dans votre téléphone intelligent ou tablette.
4. Augmentez le volume à un niveau confortable sur votre appareil, puis réglez le volume sur le XG-946 à l'aide de la molette de réglage.

REMARQUE :

- La molette du volume ne permet que le réglage du volume du casque. Le volume de l'appareil ou de la console doit être réglé autrement.
- Veillez à ce qu'à tout moment le casque XG-946 soit porté correctement. Ne mettez pas le casque à l'arrière de votre tête, il doit être placé au-dessus. Pour obtenir les meilleurs effets sonores, il faut que le micro soit le plus près de votre bouche.
- Lorsque le micro est coupé « OFF », les autres joueurs ne peuvent pas entendre votre conversation, mais vous pouvez les entendre.

PLIAGE DU CASQUE DE JEU XG-946



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- N’écoutez pas à volume élevé. Une écoute prolongée à un volume élevé peut provoquer une perte d’audition permanente.
- Commencez toujours par écouter à un faible volume puis augmentez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil car des accidents pourraient se produire.
- Si vous ressentez un bourdonnement dans les oreilles, essayez de baisser le volume. Si le bourdonnement persiste, consultez votre médecin.
- Toute modification non autorisée du produit risque de l’endommager, annule la garantie, et pourrait causer des blessures.

CAN ICES-3(B)

GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d’achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d’achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s’applique qu’à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.lasource.ca

© 2016 La Source
Tous droits réservés.

Veuillez recycler