ENSEMBLE DE LAMPE DE POCHE EN ALUMINIUM À 9 DEL ET LAMPE FRONTALE À 7 DEL

8085224

Manuel d'utilisation

INCLUS
- Lampe frontale à 7 DEL
- Lampe de poche à 9 DEL
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES
Exploitez la puissance de la lumière DEL avec cet ensemble de lampe de poche et de lampe frontale. Il comprend une lampe frontale à 7 DEL, avec serre-tête, et une lampe de poche en aluminium à 9 DEL. Parfait pour les voyages de camping, les randonnées, les vacances, les passe-temps, et bien plus encore!

POUR COMMENCER
Lampe de poche à 9 DEL
- Dévissez le fond de la lampe de poche, et retirez le boîtier de la pile
- Insérez 3 piles AAA (vendues séparément) en respectant la polarité indiquée
- Remettez le boîtier de pile dans la lampe de poche avec la flèche pointant vers l'intérieur
- Remettez le fond en place, et appuyez sur le bouton pour ALLUMER et ÉTEINDRE

Lampe frontale à 7 DEL
- Faites pivoter la partie latérale de la lampe frontale en position ouverte, et retirez le boîtier de la pile.
- Insérez 3 piles AAA (vendues séparément) en respectant la polarité indiquée
- Remettez le boîtier de pile dans la lampe frontale avec la flèche pointant vers l'intérieur
- Remettez le couvercle latéral en place
- Appuyez sur le bouton situé sur l'autre couvercle latéral pour allumer la lumière
- Appuyez à nouveau pour augmenter la luminosité. Il y a 3 niveaux de luminosité et une lumière de secours clignotante
- Ajustez les sangles élastiques pour assurer un bon ajustement
- La lampe frontale peut être déplacée vers le haut et vers le bas selon l'angle d'éclairage souhaité

AVERTISSEMENTS SUR LES PILES
Nécessite 6 piles AAA de 1,5 V (non comprises)
- Les piles devront être remplacées uniquement par un adulte
- Il est conseillé d'utiliser des piles alcalines
- **NE PAS** mélanger des piles neuves avec des piles usagées
- **NE PAS** mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium)
- **NE PAS** recharger les piles non-rechargeables
- Les piles rechargeables ne devront être rechargées que sous la surveillance d'un adulte
- Les piles rechargeables devront être retirées du produit avant d'être chargées.
- Assurez-vous que les piles soient insérées selon la polarité indiquée
- Les piles usagées devront toujours être retirées
- Les bornes ne devront pas être court-circuitées
- Retirez le couvercle du compartiment à piles, et insérez les piles. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place avant utilisation

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2020 La Source. Tous droits réservés.

Veuillez recycler