

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Casque d'écoute léger
- Oreillettes supplémentaires
- Manuel d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES

1. Portatif et léger
2. Coussinets en mousse pour un confort d'écoute accru
3. Serre-tête ajustable
4. Prise de 3,5 mm nickelé

## UTILISER VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

1. Pour obtenir le meilleur son et le plus grand confort possible, un bon ajustement est très important. Veuillez ajuster votre serre-tête pour vous assurer que le casque d'écoute soit confortable et sécurisé
2. Placez vos écouteurs sur l'oreille correspondante (R sur l'oreille droite et L sur l'oreille gauche)
3. Pour vous assurer que votre casque d'écoute reste bien en place lorsque vous faites de l'activité physique, assurez-vous que le cordon est placé devant votre tête et votre corps

## DÉPANNAGE

Aucun son ne provient du casque d'écoute

- Vérifiez le volume de votre appareil audio pour vous assurer qu'il émet du son
- Assurez-vous que la fiche de 3,5 mm est complètement insérée dans votre appareil audio. Parfois, un étui ou une housse de protection peut nuire à la connexion
- Assurez-vous que la fiche du casque d'écoute et la prise de l'appareil audio sont propres

## SPÉCIFICATIONS

Moteur de haut-parleur :	30 mm
Sensibilité :	105 dB ± 3 dB à 1 kHz
Impédance :	32 ± 15 % Ω
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Puissance nominale :	20 mW
Puissance maximum :	30 mW

## PROTÉGER VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

- Gardez votre casque d'écoute propre et exempt de débris
- **NE TIREZ PAS** sur le câble pour débrancher la fiche de l'appareil, tirez plutôt sur la prise pour le débrancher
- **N'ENROULEZ PAS** le casque d'écoute autour d'un appareil lorsqu'il est encore branché, car ceci exerce une pression inutile sur la connexion du cordon/fiche

## ATTENTION

- Conserver le produit dans un endroit sûr et à l'abri de la poussière, des liquides et des températures extrêmes
- **NE TENTEZ PAS** de démonter le produit
- **N'UTILISEZ PAS** de produits chimiques pour nettoyer le produit



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par:  
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5  
Fabriqué en Chine  
www.thesource.ca

© 2019 La Source. Tous droits réservés.

## AVERTISSEMENT

Les petites pièces incluses avec ce produit peuvent présenter un risque d'étouffement. Ce produit ne convient pas aux enfants en bas âge et doit être gardé éloigné des enfants de moins de 3 ans.

