


Avant d'installer et d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Souris sans fil
- Pile AA
- Nano récepteur USB
- Manuel d'utilisation

INSTALLATION


1. Ouvrez le compartiment de la pile, retirez la languette de papier et le récepteur USB. Insérez la pile en respectant la polarité (+/-) indiquée.




2. Mettez la souris sous tension (ON).



3. Insérez un récepteur USB dans un port USB de votre ordinateur. Attendez jusqu'à 1 minute. Votre souris peut maintenant être utilisée.



IDENTIFICATION DES COMPOSANTS



REPLACEMENT DE LA PILE

- Ouvrez le compartiment de la pile
- Insérez une pile AA en respectant la polarité (+/-) indiquée.

AJUSTER LES PPP (VITESSE DE SUIVI)

- Appuyez sur le bouton du cycle PPP pour ajuster la sensibilité de la souris (vitesse de suivi). Plus le nombre est élevé, plus la vitesse de suivi est rapide
- Les options PPP sont 800, 1200, 1600. L'option par défaut est 1200
- Le PPP s'ajustera automatiquement

REMARQUE

- Sur certaines surfaces, l'utilisation d'un tapis de souris peut être nécessaire
- Éteignez la souris lorsque vous voyagez ou ne l'utilisez pas pendant de longues périodes afin d'économiser l'énergie de la pile

EXIGENCES DU SYSTÈME

- Windows 7/8/10, Mac OS X® 10.10 ou supérieur
- Port USB 2.0
- Une pile AA (incluse)

SPÉCIFICATIONS

Fréquence : 2,4 GHz
 Distance de fonctionnement : Jusqu'à 8 m (26 pi.)
 PPP : 800/1200/1600

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR - 247 exempt de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
2. l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC : 255A-8074984

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
 La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
 Fabriqué en Chine
 www.lasource.ca
 © 2019 La Source. Tous droits réservés.

