

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® AVEC CCP BOOST HRSP 540



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :


- Haut-parleur Bluetooth®
- Câble de charge USB à micro USB
- Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS :

1. Bluetooth® V4.1+EDR
2. Connectivité CCP
3. Appels téléphoniques mains libres
4. Distance de fonctionnement jusqu'à 10 m (33 pi)
5. Durée de fonctionnement jusqu'à 9 heures (selon un niveau de volume moyen)
6. Entrée 3,5 mm « Line-in »
7. Commande rotative et avec curseur
8. Acoustique avec revêtement en tissu
9. Modes sonores: Normal (extérieur), Méga basses (intérieur)
10. Cote de résistance à l'eau IPX4

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

1. MARCHE/ARRÊT/Lecture/Pause/ Mains libres
2. Microphone
3. Mode (EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR)
4. Emplacement pour connexion CCP
5. Câble de charge USB
6. Prise d'entrée
7. Glisser sur la piste précédente
8. Témoin à DEL
9. Glisser sur la piste suivante
10. Molette de volume +/-
11. Panneau tactile



VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Vous pouvez utiliser cet appareil avec un iPad™, iPhone™, iPod™ et de nombreux types de téléphones intelligents pour diffuser votre musique et profiter des appels en mode mains libres. Pour obtenir les meilleurs résultats durant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire ce manuel en premier avant toute utilisation. Cette unité présente la norme IPX 4: Protection contre les éclaboussures d'eau. **Ne pas plonger dans l'eau.**

APPARIEMENT

Pour effectuer l'appariement initial de votre appareil audio avec votre haut-parleur Bluetooth®, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Vérifiez que votre source audio Bluetooth® se trouve dans un rayon de dix mètres avec votre haut-parleur.
2. Maintenez appuyé le bouton « MARCHE/ARRÊT/Lecture/Pause/Mains libres » pendant quelques secondes pour le mettre en MARCHE. Le témoin à DEL clignotera en bleu pour indiquer que vous êtes maintenant en mode d'appariement.
3. Activez votre appareil Bluetooth® et vérifiez qu'il se trouve en mode de recherche.
4. Sélectionnez « HR Boost » dans la liste d'appareils Bluetooth® découverts sur votre source audio.
5. Si un code d'appariement est exigé, veuillez saisir « 0000 » et confirmez-le.
6. Une fois l'appariement réussi, le haut-parleur émettra un son bref, et le témoin à DEL s'allumera en bleu.
7. Vous pourrez commencer à écouter la musique, composer ou recevoir des appels téléphoniques sur le haut-parleur.
8. En cours de lecture, appuyez brièvement sur le bouton « MARCHE/ARRÊT/Lecture/Pause/Mains libres » pour effectuer la lecture ou une pause de la musique.
9. Pour augmenter ou réduire le volume, tournez la molette de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour réduire le volume.
10. Sur le panneau « tactile », passez à la piste suivante en faisant glisser le curseur de la gauche vers la droite. Pour basculer sur la piste précédente, faites glisser le curseur de la droite vers la gauche.
11. Pour l'ARRÊT du haut-parleur, appuyez longuement sur le bouton « MARCHE/ARRÊT/Lecture/Pause/Mains libres ».

CONSEIL: La prochaine fois que vous mettez votre haut-parleur en MARCHE, il se connectera automatiquement tant que la fonction Bluetooth® est activée sur votre appareil audio.

APPARIEMENT PAR CONNEXION À TOUCHE UNIQUE AVEC CCP

1. Activez la fonction CCP sur votre appareil.
2. Utilisez votre appareil CCP et touchez le logo CCP sur le haut-parleur.
3. Confirmez la connexion CCP sur votre appareil. Ceci dépendra de votre appareil; vérifiez le manuel de votre appareil pour la compatibilité.

POUR EFFECTUER LA CHARGE

Ce haut-parleur est équipé d'une pile rechargeable Lithium. **Veuillez charger complètement le haut-parleur avant l'utilisation initiale. Chargez la pile selon le processus indiqué ci-dessous :**

1. Branchez l'une des extrémités du câble de charge USB inclus sur le port

de charge de votre haut-parleur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de charge USB sur un port disponible sur votre ordinateur ou adaptateur d'alimentation de 5 V/1 A (vendu séparément).

2. Le témoin à DEL rouge s'allumera. Une fois la charge terminée, le témoin à DEL vert s'allumera.
3. Il faudra compter 5 heures pour charger pleinement le haut-parleur à partir d'un port USB sur un ordinateur.
4. Lorsque la pile est faible, le haut-parleur émettra un son et le témoin à DEL rouge clignotera. Chargez le haut-parleur.

HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

Lorsqu'un téléphone intelligent est connecté à votre haut-parleur, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour répondre aux appels en utilisant le mode mains libres.

1. S'il y a un appel entrant en cours de lecture de la musique, le haut-parleur émettra un bip sonore.
2. Acceptez l'appel en appuyant brièvement sur le bouton « MARCHE/ARRÊT/Lecture/Pause/Mains libres ».
3. Appuyez à nouveau pour terminer l'appel. La musique reprendra automatiquement.
4. Pour rejeter un appel entrant, appuyez rapidement deux fois sur le bouton « MARCHE/ARRÊT/Lecture/Pause/Mains libres ».
5. Pour effectuer un appel, composez simplement le numéro sur votre téléphone intelligent, et parlez sur le haut-parleur.

ENTRÉE LINE-IN

À l'aide du câble fourni 3,5 mm, branchez le haut-parleur directement sur votre appareil. Le témoin à DEL s'allumera en vert.

CONSEIL: Pour les options Bluetooth® et LINE-IN, la fonction LINE-IN aura la priorité. Si les fonctions Bluetooth® et LINE-IN sont connectées en simultané, le mode Bluetooth® se déconnectera automatiquement. Pour utiliser la fonction Bluetooth®, débranchez le câble LINE-IN.

LECTURE DE LA MUSIQUE DEPUIS VOTRE PC OU PORTABLE

Après avoir apparié l'appareil à votre PC ou portable, effectuez un clic droit sur l'icône du haut-parleur en bas à droite de la barre de tâches, et sélectionnez « Lecture des appareils ». Dans la rubrique « Lecture », le dispositif apparié s'affichera dans la liste. Pour la connexion, cliquez sur le haut-parleur pour le configurer par défaut. L'audio commencera à être diffusé depuis l'appareil apparié.

DÉFINITION DU STATUT DES TÉMOINS À DEL

- Lorsque vous chargez votre haut-parleur
 - o DEL rouge fixe=charge en cours
 - o DEL verte solide=charge terminée
- Quand vous appariez votre haut-parleur à un appareil Bluetooth®
 - o DEL bleue qui clignote rapidement=Bluetooth® non connecté prêt à être apparié
 - o DEL bleue fixe=Bluetooth® connecté
- Quand vous êtes connecté par « line-in »
 - o DEL verte solide=connecté

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de la pile : 3,7 V, 4000 mAh

Réponse de fréquence: 180 Hz - 20 KHz

Sortie de puissance : 12W x 2

Impédance: 4 Ω

REMARQUE : Ce haut-parleur répond aux normes de la version spécifiée Bluetooth®. Il ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions sur tous les appareils Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour la compatibilité et la fonctionnalité.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Solution
Mon téléphone mobile ne trouve aucun nouvel appareil Bluetooth®?	a) Assurez-vous que le haut-parleur Bluetooth® soit en mode d'appariement. b) Assurez-vous que le haut-parleur se trouve dans la portée de fonctionnement.
L'appareil Bluetooth® ne parvient pas à effectuer l'appariement.	a) Assurez-vous que votre appareil mobile puisse autoriser une nouvelle connexion et qu'il n'a pas atteint la quantité maximale de connexions. Veuillez faire référence au manuel d'utilisation de votre appareil. b) Assurez-vous de sélectionner le nom exact pour l'appariement Bluetooth®.
Mon haut-parleur n'effectue pas la lecture de la musique et n'accepte pas les appels quand il est connecté avec un téléphone mobile Bluetooth®.	a) Vérifiez que votre téléphone mobile Bluetooth® soutienne le profil A2DP ainsi que la fonction HSF (mains libres). b) Assurez-vous que le téléphone mobile Bluetooth® se trouve dans la portée de fonctionnement.
Pourquoi est-il impossible de contrôler les fonctions de pause, lecture, piste précédente et saut de piste quand le haut-parleur effectue la lecture de la musique?	Lorsque vous utilisez une connexion audio auxiliaire AUX 3,5 mm, vous ne pourrez pas effectuer de pause, modifier le volume ou sauter les pistes à l'aide des boutons sur le haut-parleur. Cette spécification soutient les appareils Bluetooth® équipés du profil AVRCP (Profil audio vidéo à distance). Vérifiez que votre téléphone mobile ou autre appareil Bluetooth® soutienne le profil AVRCP.

MISE EN GARDE : Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question.

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

REMARQUE: Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce dispositif ne peut causer aucune interférence nuisible et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pou-

vant causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil a été évalué pour répondre aux normes d'exposition RF.

Cet appareil peut être utilisé en condition d'exposition portative sans restriction.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et

(2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC: 255A-8062740

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.headrushaudio.com



© 2017 La Source
Tous droits réservés.